



aspoeck.com

RADC 2.0

BETRIEBSANLEITUNG







SERVICEHINWEISE

- Bitte lesen Sie vor Beginn der Montage diese Montageanleitung vollständig durch.
- Diese Montageanleitung wendet sich an professionelle Aufbauhersteller. Daher wird in dieser Montageanleitung ein entsprechendes Hintergrundwissen vorausgesetzt. Es ist zu beachten, dass einige Arbeiten nur durch entsprechend qualifizierten Personals durchgeführt werden dürfen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden und die für Aufbauarbeiten notwendige Qualität zu erreichen.
- Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.
- Bei Fragen oder Einbauproblemen, rufen Sie den Aspöck Kundendienst, Händler oder wenden Sie sich an Ihre Vertragswerkstatt.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN



Allgemeines:

- Nationale Anbau-, Einbau- und Betriebsvorschriften sind einzuhalten.
- Eine Verwendung darf ausschließlich gemäß beigelegten Anleitungen und Sicherheitshinweisen erfolgen. Anleitungen sind online auf der Website unter *www.aspoeck.com* zu finden.
- Änderungen am Produkt dürfen nicht vorgenommen werden, es sei denn es werden ausschließlich die hierfür vorgesehenen Original-Ersatzteile oder von Aspöck freigegebene Ersatzteile verwendet und von fachlich qualifiziertem Personal eingebaut.

Gewährleistungsausschluss:

- Bei Nichtbeachtung der in dieser Montageanleitung sowie der in dem Produktdatenblatt, angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes bzw. außerhalb der vorgesehenen Einsatzbedingungen, ist die Gewährleistung für sämtliche Schäden am Produkt ausgeschlossen.
- Die Gewährleistung erstreckt sich weiters nicht auf Produkte, welche aufgrund von Gefahren (einschließlich Umweltgefahren, Gefahren im Straßenverkehr oder durch Dritte verursachte Gefahren oder Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Aspöck liegen) beschädigt wurden oder sich in einem schlechten Betriebszustand befinden.
- Die Reparatur oder der Austausch eines mangelhaften Produktes löst nicht den Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist aus.
- Weitere Gewährleistungsbestimmungen sind im Punkt 10 der Verkaufs- und Lieferbedingungen (VLB) **www.aspoeck.com** zu finden.

Haftungsausschluss:

- Aspöck Systems übernimmt keine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden und Vermögensschäden.
- Weitere (limitierende) Haftungsbestimmungen sind im Punkt 11 der Verkaufs-, und Lieferbedingungen (VLB) *www.aspoeck.com* zu finden.
- Limitierende Bestimmungen zur Produkthaftung sind im Punkt 12 der Verkaufs-, und Lieferbedingungen statuiert (VLB) *www.aspoeck.com*.

BETRIEBSANLEITUNG





INHALTSVERZEICHNIS

SERVICEHINWEISE
1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS5
2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
3. SYSTEMBESCHREIBUNG.63.1 UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN.73.2 ANFORDERUNGEN AN DEN ANHÄNGER8
4. SYSTEMÜBERSICHT9
5. KOMPONENTENÜBERSICHT 10 5.1 KOMPONENTEN 11 5.1.2 BASISKOMPONENTEN 11 5.1.3 SPEZIFISCHE KOMPONENTEN 12 5.1.4 ERSATZTEILE 12
6. KOMPONENTEN UND MONTAGE 14 6.1 SENSOR 15 6.1.1 SENSOR-ABDECKUNG 16 6.2 RADC 2.0 ECU 22 6.3 BEEPER 27 6.4 SUPERPOINT IV 31
7. VERKABELUNG
8. CAN-TERMINATION
9. RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE369.1 ASPOECK RADC SOFTWARE DONGLE.369.2 REGISTRIEREN UND HERUNTERLADEN DER36RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE.369.3 STARTEN RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE.379.3.1 RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE ÜBERSICHT379.4 RADC 2.0 KONFIGURIEREN399.4.1 PARAMETER-SETUP AUSLESEN/SCHREIBEN.449.4.2 PARAMETER-SETUP SPEICHERN/LADEN/ZURÜCKSETZEN479.4.3 PARAMETER-SETUP ALS PDF SPEICHERN509.5 VERBINDEN RADC 2.0 ECU MIT PC529.5.1 PROGRAMMIERUNG KNORR BREMSE53
10. BEDIENUNG5410.1 AKTIVIERUNG DES SYSTEMS5410.2 DEAKTIVIERUNG DES SYSTEMS55
11. WARNFUNKTIONEN5611.1 AKUSTISCHE/VISUELLE WARNFUNKTIONEN5611.2 DETEKTIONSZONEN / RAMPENTYPEN56

BETRIEBSANLEITUNG



11.3 DETEKTIONSZONEN-ÜBERSICHT
12. ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST6112.1 ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST/STILLSTAND6112.2 ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST/FAHRBETRIEB6212.3 ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST/COMPUTERUNTERSTÜTZT63
13. WERKSTATTHINWEISSE 65 13.1 WARTUNG 65 13.2 REPARATUR 65
14. FEHLFUNKTIONEN6514.1 DIAGNOSE MATRIX6614.2 MANUELLE DIAGNOSE / PC6714.4 SELBSTDIAGNOSE6914.4.1 SELBSTDIAGNOSE SYSTEM ALLGEMEIN6914.4.2 SELBSTDIAGNOSE SENSOR6914.4.3 SELBSDIAGNOSE BREMSE69
15. SCHALTPLÄNE UND PINBELEGUNGEN7015.1 PINBELEGUNG RADC 2.0 ECU7015.2 PINBELEGUNG KABEL/STECKER71
16. ENTSORGUNG



1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNG	ERKLÄRUNG	
EMC	Elektro-magnetische Verträglichkeit	
ESD	Elektrostatische Entladung	
PCB(A)	Gedruckte Leiterplatte (bestückt)	
OEM	Hersteller der Erstausrüstung	
EOL	End-of-Line Test	
CAN	Controller Area Network	
EOM	Begrenzungsleuchten	
ECU	Elektronische Steuereinheit	
OBD	On-Board-Diagnose	
RADC	Radar-Abstandskontrolle	
RLF	Fertigerbremse	
EBS	Elektronisches Bremssystem	

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2.1 ZIELGRUPPE

Dieses Dokument richtet sich an ausgewiesenes Fachpersonal von Fahrzeugherstellern und Werkstätten.

2.2 SICHERHEIT

2.2.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das System darf nur zur Überwachung des Bereichs hinter dem Anhänger beim Rückwärtsfahren von Nutzfahrzeugen (Klasse O3/O4) verwendet werden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt der Fahrer des Fahrzeuges. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbestimmungen. Die Verwendung unterliegt ausnahmslos den länderspezifischen verkehrsrechtlichen Vorschriften, in denen das Fahrzeug bewegt wird. Eigenmächtige Veränderungen am System schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.



2.2.2 VERWENDETE SYMBOLIK

Diese Anleitung enthält Hinweise, die zu der persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachtet werden müssen. Diese sind durch Warndreiecke hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad im Folgenden dargestellt.

A GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information, ein technischer Hinweis, über das Produkt oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

3. SYSTEMBESCHREIBUNG

Das RADC 2.0 unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsfahren eines Zugfahrzeugs mit Anhänger, im Speziellen beim Andockvorgang an eine Laderampe. Bei großen Fahrzeugen mit Anhänger entsteht am Heck ein großer, nicht einsehbarer Bereich, der mittels des RADC 2.0 überwacht wird. Bei etwaigen Hindernissen wird die Bremse des Anhängers automatisch aktiviert (Zielbremsung).

Für den unterstützten Andockvorgang an eine Laderampe signalisieren die angebauten hinteren Begrenzungsleuchten (EOM) durch unterschiedlichen Blinkfrequenzen den verbleibenden Abstand zum Hindernis bzw. zur Laderampe. Zusätzlich kann der Fahrer akustisch gewarnt werden.

Das RADC 2.0 kann auch ohne Eingriff in das EBS des Fahrzeuges verbaut werden. In diesem Fall beschränkt sich die Funktion auf die visuelle Warnung durch die EOMs bzw. eine optionale akustische Warnung durch den Beeper. In dieser Variante ist eine Abdichtung der HDSCS-Steckverbindung an der ECU sicherzustellen. (6.2 (κ))



Das RADC 2.0 erfüllt folgende Vorschriften:

- ISO 26262 Funktionale Sicherheit für Straßenfahrzeuge
- ECE R10 Elektromagnetische Verträglichkeit

RADC 2.0 | BETRIEBSANLEITUNG



3.1 UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN



Blinkende EOM (Superpoint)

• Visualisierung des Rampenabstands



Beeper Alarm

• Warnungen bei Erkennung von Querverkehr (Optional: Signalisierung unterschiedlicher Detektionszonen)



Keine EBS-Konfiguration erforderlich (Wabco/ZF, Haldex)

- "Plug and Play" durch CAN-Datenschnittstelle zwischen RADC 2.0 und EBS (Wabco/ ZF, Haldex-Kompatibilität mit aktuellen EBS Versionen)
- Knorr über analoge Fertigerbremse "RLF"



Manuelle Deaktivierung des Systems

• Möglichkeit zur vollständigen Deaktivierung durch den Fahrer (9.2)



Unterschiedliche Bremsdruckwerte, die an das EBS übermittelt werden

- Niedriger Druck (haptische Informationen für den Fahrer)
- Hoher Druck (letzte Rampendistanz)
- Notbremsdruck (Querverkehr)



Querverkehrserkennung

• Notbrems Implementierung, Beeper Warnung



System angelehnt an UN ECE R158 Regelung



Selbstdiagnose / Zustandsüberwachung

- Sensor, ECU, EBS-Bremsbereitschaft, Spannungsversorgung, offene oder Überstromerkennung an den Ausgängen
- HARA, FMEA Analyse



Individuelle Anpassung durch RADC 2.0 Konfigurationssoftware

• Anpassung der Sensor Position, Detektionszonen, Bremsdrücke,...



RADC 2.0 ECU

• Hochwertige HDSCS- und Superseal-Stecker



3.2 ANFORDERUNGEN AN DEN ANHÄNGER

Anforderung Elektrik

Voraussetzung für den Anbau des RADC 2.0 ist die Spannungsversorgung über die Lichtfunktionen einer vorhandenen ISO12098 Verbindung von Zugmaschine zum Anhänger. Die Mindestanforderung für die Aktivierung der Funktion zur Rückraumüberwachung ist die aktive Versorgung parallel verdrahtet zur Rückfahrleuchte. Um im Vorwärtsbetrieb das Einschalten der EOM-Leuchten sicherzustellen, ist es zudem erforderlich, die Eingänge an der ECU für Standlicht rechts und Standlicht links an die ISO12098 zu verbinden.

Weitere Elektrik/Verdrahtungshinweise:

Die Versorgungsspannung der Komponenten kann zwischen 9V und 32V liegen. Um Steuersignale korrekt einzulesen, sind Spannungswerte über 11V nötig. Beim Betrieb an einem 12V Bordnetz ist darauf zu achten, keine überlangen Kabel als auch Kabel mit ausreichend Querschnitt zu verwenden. Weiters müssen einwandfreie Steckkontakte gewährleistet sein um Spannungsabfälle auszuschließen.

Anforderung Anhänger EBS

Zum Steuern der automatischen Bremsanforderung wird das RADC 2.0 via CAN-Bus an die Anhänger-EBS angebunden. Hierzu werden für die unterschiedlichen Hersteller der Bremssysteme entsprechende Kabel bereitgestellt.

- RADC 2.0 Wabco EBS TEBS-E (Subsystem oder GIO5)
- RADC 2.0 Haldex EBS Gen 4
- RADC 2.0 Wabco EBS TEBS-F (Subsystem)

Falls mehrere Geräte am CAN-Subsystem der EBS angeschlossen sind, ist die Verkabelung in Linienstruktur zu beachten. Zu empfehlen ist hierzu die Verwendung der Aspöck-AMP-CAN-Verkabelung.

• AMP Endgerät HDSCS 6pin und RADC 2.0 K1.2 - 6pin HDSCS 55° female

Bei der Knorr-Bremse-Anhänger-EBS wird die Bremsanforderung über eine massefreie Eindraht-Signalleitung gesteuert.

• RADC 2.0 Knorr EBS G2 (9.5.1)

Nach Möglichkeit sollte hierzu an der TEBS G2.2 Premium der SENS_SUP (IN-OUT-Connector Pin6) verwendet werden. Dazu ist die weitere Konfiguration der Anhänger-EBS nötig, um einen Bremsdruck als "Road Layer Function (RLF)" an dem verwendeten Eingang zu hinterlegen.

Anforderung technisch

Um sämtliche Komponenten des RADC 2.0 am Anhänger ordnungsgemäß montieren zu können, ist es notwendig, alle Anbaumaße und Anbautoleranzen einzuhalten. Bevor mit dem Anbau begonnen wird, ist sicherzustellen das der benötigte Platz am Anhänger vorhanden ist. Dies ist unbedingt notwendig um den einwandfreien Betrieb des RADC 2.0 zu gewährleisten. Anbaumaße, Toleranzen und Bohrbilder sind in nachfolgenden Kapiteln beschrieben.







ASF



ETRIEBSANLEITUNG



5.1 KOMPONENTEN

5.1.2 BASISKOMPONENTEN

	BEST. NR OEM	BEST. NR AM	VERSION	ZUSATZ	
	75-0600-017	75-0600-011		RADC 2.0 ECU	Set
			[A]	RADC 2.0 ECU - Config 00 (Standard)	1 Stk.
				Screw EJOT Delta PT 40x14	4 Stk.
			[B]	RADC 2.0 - Sticker	1 Stk.
				Beipackzettel ECU	1 Stk.
				Beipackzettel Sensor	1 Stk.
	10-0350-797			Bedienungsanleitung	1 Stk.
z	75-0213-127	75-0213-121	[C]	RADC 2.0 Sensor	1 Stk.
VENTE	78-7023-407	78-7023-404	[D]	RADC 2.0 Sensorcable	1 m
BASISKOMPON	78-7023-417	78-7023-414	[E]	RADC 2.0 Sensorcable	3 m
		15-7411-004		RADC 2.0 Sensorcover	Set
			[F]	RADC 2.0 Sensorcover	1 Stk.
				Screw EJOT Delta PT 45x20	4 Stk.
		15-7412-004		Aspöck ECU protection cap	Set
			[G]	Aspöck ECU protection cap	1 Stk.
				Screw EJOT Delta PT 40x14	4 Stk.
	31-3103-487	31-3103-484	[H]	SP IV R/W/O 2m 2p S.Seal RH	2 m
	31-3102-477	31-3102-474	[1]	SP IV R/W/O 2m 2p S.Seal LH	2 m
	75-0001-037	75-0001-034	[J]	RADC 2.0 Beeper 2p S.Seal	4 m

BETRIEBSANLEITUNG



5.1.3 SPEZIFISCHE KOMPONENTEN

	BEST. NR OEM	BEST. NR AM	VERSION	ZUSATZ	
	78-7023-207	78-7023-204	[K]	RADC 2.0 power supply cable ASS3 17p.	0,3 / 5m
	78-7023-217	78-7023-214	[L]	RADC 2.0 power supply cable o. e.	5 m
	78-7023-037	78-7023-034	[M]	RADC 2.0 Wabco EBS3 - ECU	6 m
Z	78-7023-077	78-7023-074	[N]	RADC 2.0 Haldex EBS4 - ECU	6 m
NENTI	78-7023-007	78-7023-004	[O]	RADC 2.0 Knorr EBS3 RLF - ECU	6 m
COMPC	78-7023-707		[P]	RADC 2.0 K1.2 - ECU	6 m
CHE X	78-7023-717		[Q]	K1.2 CAN Splitter 1m/2m	1 / 2 m
EZIFIS	69-0048-087		[R]	Extension cable 2p S.Seal	3 m
SP	69-0048-007		[S]	Extension cable 2p S.Seal	1,5 m
	69-0354-007	69-0354-004	[T]	PCAN Adapter	
	69-0470-007	69-0470-004	[U]	Aspöck ECU programming cable	0,4 / 4m
	75-9012-027			Aspöck USB Dongle	

5.1.4 ERSATZTEILE

	BEST. NR OEM	BEST. NR AM	VERSION	ZUSATZ	
	14-0414-034			Screw EJOT Delta PT 40x14	4 Stk.
ZTEILE	14-2045-014			Screw EJOT Delta PT 45x20	4 Stk.
ERSAT	10-0211-397	10-0211-397	[B]	RADC 2.0 - Sticker	









6. KOMPONENTEN UND MONTAGE

Die sorgfältige Montage der Komponenten des RADC 2.0 benötigt Zeit und setzt voraus, sich mit der Betriebsanleitung vertraut zu machen. Um eine einwandfreie Installation zu gewährleisten, ist es notwendig, sämtliche Angaben und Hinweise dieses Dokuments einzuhalten.

Übersicht Komponenten und Kabel





\Lambda GEFAHR

Sämtliche Komponenten und Kabel dürfen nicht entlang von Wärmequellen oder durch Bereiche, die durch Stöße oder Schmutz Abrieb verursachen, geführt bzw. montiert werden.

6.1 SENSOR

Der Rückfahrsensor des RADC 2 bietet einen Erfassungswinkel von 180° bei einem Erfassungsbereich von 10m x 4m (maximal) und entspricht der UN ECE R10 Richtlinie. Das Einzelradar ist einfach zu installieren und lässt sich benutzerfreundlich in die meisten Fahrzeugsysteme integrieren, um aktives Bremsen und akustische Warnungen beim Rückwärtsfahren zu aktivieren.



TECHNISCHE DATEN	
ERFASSUNGSBEREICH	10 m x 4 m (maximal)
ERFASSUNGSWINKEL HORIZ.	180° (Keine toten Winkel)
ABSTANDSGENAUIGKEIT	±0,2 m
ENTFERNUNGSAUFLÖSUNG	0,5 m
ABMESSUNG (B/H/T)	115 x 95 x 43 mm
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE	CAN
BETRIEBSSPANNUNG	24 V
BETRIEBSTEMPERATUR	-40 °C - +80 °C
ZULASSUNG	UN ECE R10
DICHTHEITSKLASSE	IP69K





6.1.1 SENSOR-ABDECKUNG

Um den Sensor vor Schmutz und mechanischen Beschädigungen zu schützen, beinhaltet das RADC 2.0 eine Abdeckung für den Sensor. Die Abdeckung wird bei der Montage im selben Bohrbild mit dem Sensor verschraubt.



TECHNISCHE DATEN		
ABMESSUNG (B/H/T)	99.9 x 155.9 x 44.5 mm	
MATERIAL	ABS	
GEWICHT	55 g	
FARBE	Schwarz	









Montageposition

Beim Anbau des Sensors ist auf die Einhaltung der vertikalen und horizontalen Abweichungstoleranzen zu achten. Sollte der Sensor außerhalb der Toleranzen montiert werden, muss die Leistung des Sensors getestet werden. Der Wirkbereich des Sensors darf nach hinten als auch seitlich von keinen angebauten Teilen verdeckt bzw. abgeschirmt werden, da sonst die Funktion beeinflusst werden kann. (Fehlfunktion des Sensors durch Radarreflexionen) Im Standard-Aspöckaufbau ist der Sensor auf der Stoßstange links neben dem Kennzeichen montiert oder nach Möglichkeit in der Fahrzeugmitte. Die vorgegebenen Einbauhöhen und Einbautiefen sind zu beachten.



Radarreflexionen wegen zu großer Einbautiefe



M VORSICHT

Da die tatsächliche Anbausituation in der Praxis sehr unterschiedlich sein kann, sind eventuell auftretende Radarreflexionen auch bei Einhaltung der Einbaumaße und Toleranzen nicht auszuschließen. Um die einwandfreie Funktion des RADC 2.0 sicherzustellen, muss die Leistung des Rückfahrsystems vor finaler Inbetriebnahme getestet werden.

Beispiel Aspöck Stoßstange





Beispiel Anbauelement





Vorbereitung zur Montage



Bohrbild Sensor/Sensorcover





Montage des Sensors

Den sensorseitigen Stecker durch das untere große Bohrloch führen. Den Sensorstecker in den Sensor einstecken und verriegeln. Die Abdeckung über den Sensor legen und beide Teile über den Bohrungen für die Schrauben positionieren. Der Sensor wird nun gemeinsam mit der Abdeckung von innen verschraubt.





6.2 RADC 2.0 ECU

Die RADC 2.0 ECU ist die zentrale Einheit des RADC 2.0. Sie stellt auf der einen Seite die Verbindung zum EBS verschiedener Hersteller als auch weiterführend zu Sensor, Beeper und Signallampen dar.



TECHNISCHE DATEN	
GEHÄUSE	PBT (GF20), Rückseite vergossen
ABMESSUNGEN (W/H/D)	132 x 152 x 52 mm
GEWICHT	350 g
BETRIEBSTEMPERATUR	-40 °C - +80 °C
DICHTHEITSKLASSE (ISO20653)	IP6K9K
RUHESTROMAUFNAHME (BEI 24V)	65 mA
ABSICHERUNG	5A (T)
SPANNUNGSBEREICH	9V - 32V
VERPOLUNGSSCHUTZ	Ja
ANLAUFSPANNUNG	>6V
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	>33V
EMC ZULASSUNG UND PRÜFUNGEN	ECE R10 ISO 7637-2, ISO 16750 RoHS, REACH-SVHC ADR ISO13766
KONFIGURIERUNG	Konfigurierbar mit Aspöck RADC 2.0 Konfigurations Software

Steckerbelegung











Montageposition

Die RADC 2.0 ECU ist im Standard-Aspöckaufbau mittig an der Innenseite des Anhängers verbaut. Das hält die Kabellängen kurz und erschwert zudem etwaigen Diebstahl bzw. Beschädigungen. Andere Montagepunkte der RADC 2.0 ECU sind möglich, die benötigten Kabellängen müssen dann jedoch vom Kunden beachtet werden. Die Montageausrichtung der RADC 2.0 ECU muss vertikal sein um eventuell eindringendes Wasser und Schmutz zu vermeiden. Optional bietet das Aspöck RADC 2.0 ein Schutzcover für die RADC 2.0 ECU.

HINWEIS

Geschützter Anbau erforderlich: Die RADC 2.0 ECU darf den Fahrzeugumriss nicht begrenzen oder darüber hinaus ragen. Der Einbau in einen Geschützten Bereich im Unterfahrschutz oder in Rahmenteilen ist notwendig. Ein Anbau im Spritzbereich der Räder ist untersagt. (Steinschlaggefahr)







Vorbereitung zur Montage



Bohrbild





Montage der RADC 2.0 ECU





6.3 BEEPER

Zur akustischen Warnung beim Rückwärtsfahren ist ein Beeper mit bis zu 90 dB verbaut.



TECHNISCHE DATEN				
SCHALLDRUCKPEGEL	~90 dB			
TONFREQUENZ	2.400 Hz			
ANSCHLUSS	2p S.Seal			
BETRIEBSSPANNUNG	24 V			
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C - 60 °C			
STROMAUFNAHME	20 mA			
DICHTHEITSKLASSE	IP68			











Montageposition

Im Standard-Aspöckaufbau wird der Beeper im hinteren Bereich des Anhängerrahmens montiert. Es ist darauf zu achten, das der Schallaustritt des Beepers in Richtung Fahrbahn gerichtet ist. Dies schützt den Beeper auch vor stehendem bzw. eintretendem Wasser. Um eine vertikale Montage zu gewährleisten, muss eventuell eine zusätzliche Halterung am Anhänger angebracht werden (Dicke max 5mm). Der Beeper muss in einem Winkel von 90° nach unten verbaut werden.

HINWEIS

Geschützter Anbau erforderlich: Das Bauteil darf den Fahrzeugumriss nicht begrenzen (z. B. Einbau in den Unterfahrschutz oder geschützt durch ein Lampenblech). Es ist auch kein Anbau z. B. im Spritzbereich der Räder (Steinschlag) gestattet.





Vorbereitung zur Montage







Montage des Beepers

Montagemutter abschrauben und den Beeper von oben in die Bohrung stecken. Beilagscheibe von unten anbringen und anschließend den Beeper mit der Montagemutter festziehen.





6.4 SUPERPOINT IV

Um die visuelle Warnung des RADC 2.0 beim Zurückfahren des Anhängers zu gewährleisten, müssen Umrissleuchten am Heck des Anhängers montiert sein. Diese werden direkt von der RADC 2.0 ECU des RADC 2.0 angesteuert und unterstützen den Fahrer beim Rückwärtsfahren durch unterschiedliche Blinkfrequenzen. Anbaurichtlinien ECE R48 müssen eingehalten werden. Werden bereits Aspöck Superpoint IV Umrissleuchten verwendet, können diese durch Verlängerungskabel an die ECU des RADC 2.0 angeschlossen werden. Ansonsten müssen diese an geeigneter Stelle des Anhängers montiert werden.









Vorbereitung zur Montage



Bohrbild





7. VERKABELUNG







Übersicht Kabel / RADC 2.0 ECU





▲ GEFAHR

Komponenten und Kabel dürfen nicht entlang von Wärmequellen oder durch Bereiche, die durch Stöße oder Schmutz Abrieb verursachen, geführt bzw. montiert werden.

Nachdem alle Komponenten des RADC 2.0 am Anhänger fest montiert wurden, kann mit der Verkabelung der Komponenten begonnen werden. Bei der Kabelführung ist darauf zu achten, dass diese nicht durch Wärmequellen oder Bereiche, welche Beschädigungen hervorrufen könnten, geführt werden. Alle Kabel müssen fest am Anhänger befestigt, unnötig kleine Biegeradien vermieden und eine Zugentlastung an den Steckern gewährleistet sein.

8. CAN-TERMINATION

Eine CAN-Verbindung sollte immer aus einer Linie mit maximal zwei definierten Enden bestehen. An jedem Ende muss durch einen Endwiderstand eine Terminierung erfolgen. In der Regel befindet sich der Endwiderstand in dem angeschlossenen CAN-Gerät.

Ein CAN-Netzwerk mit mehr als zwei Endwiderständen ermöglicht keine zuverlässige Kommunikation. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass zusätzliche Geräte nur mit ausgeschaltetem Widerstand betrieben werden. Unterminierte Geräte müssen am kurzen Ende eines Pfades (max. 1 m) angeschlossen werden.

Die CAN-Termination für das RADC 2.0 erfolgt über eine Einstellung in der RADC 2.0 Konfigurationssoftware. (9.4)



Beispiele CAN Terminierung

CAN0 ist immer terminiert





9. RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE



Das RADC 2.0 bietet die Möglichkeit, die Anhängerbreite, die Sensorposition, die einzelnen Detektionszonen als auch die unterschiedlichen Bremsdrücke im Rahmen vordefinierter Grenzwerte anzupassen. Dies wird mit Hilfe der zur Verfügung gestellten RADC 2.0 Konfigurationssoftware gewährleistet. Vor Inbetriebnahme des RADC 2.0 ist es notwendig, die RADC 2.0 Konfigurationssoftware herunterzuladen und die erforderlichen Parameter entsprechend des verwendeten Anhängers zu konfigurieren. Anschließend werden diese Einstellungen über eine Verbindung des Laptops mit der RADC 2.0 ECU an diese übertragen. Dies geschieht durch ein optionales Kabel (9.5) über einen USB Anschluss am Laptop. Die RADC 2.0 Konfigurationssoftware bietet weiters die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Parameter-Setups abzuspeichern um diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu laden und in die RADC 2.0 ECU einspielen zu können.

HINWEIS

Um die Aspoeck RADC 2.0 Konfigurationssoftware in vollem Umfang nutzen zu können, ist ein spezieller USB-Stick namens "Aspoeck RADC Software Dongle" erforderlich. Vor der Nutzung muss der "Aspoeck Dongle Driver" installiert werden, welcher der Treiber für den USB-Stick ist. Ohne diese Installation und den angeschlossenen USB-Stick kann in der Aspoeck RADC 2.0 Konfigurationssoftware die Konfiguration der Anhängerparameter nicht angepasst werden. Der Treiber kann auf Aspöck Connect (*https://connect.aspoeck.com*) heruntergeladen werden. Bei weiteren Fragen oder Problemen direkt an den technischen Support von Aspöck wenden: radc.support@aspoeck.com

9.1 ASPOECK RADC SOFTWARE DONGLE

Der Aspoeck Software Dongle muss eingesteckt sein, um konfigurierte Parameter bzw. Parameter-Setups an die ECU übertragen zu können bzw. diese auszulesen (9.4.1, 9.4.2). Zur Erinnerung wird in der linken unteren Ecke eine Meldung angezeigt.



Enmissions with in der inken unteren Eeke eine Meldung angezeigt.

Status: Please install DESkey driver and insert DESkey security dongle into local USB port to activate. Status: Please insert DESkey security dongle into local USB port to activate.



9.2 REGISTRIEREN UND HERUNTERLADEN DER RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE

Systemanforderungen für den Computer:

- Betriebssystem: Windows 11 (x64/ARM64), Windows 10 (x64) oder Linux
- Ein freier USB-Anschluss (USB 1.1, USB 2.0 oder USB 3.0) oder ein freier Anschluss an einem aktiven, verbundenen USB-Hub.


Schritt 1: Registrierung und Software-Download

 Auf Aspöck Connect (*https://connect.aspoeck.com*) registrieren und die Aspöck RADC 2.0 Konfigurationssoftware herunterladen. (Zwei-Faktor-Authentifizierung)

Schritt 2: Datei speichern

• Die heruntergeladene Datei auf dem Laptop/PC speichern.

9.3 STARTEN RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE

- Ordner öffnen, in dem die Datei gespeichert ist
- Doppelklick auf die RADCConfigTool.exe Datei, um die RADC 2.0 Konfigurationssoftware zu starten

9.3.1 RADC 2.0 KONFIGURATIONSSOFTWARE ÜBERSICHT



Gerätestatus

*Der Gerätestatus zeigt an, ob aktuell eine korrekte Verbindung des Laptops mit der RADC 2.0 ECU des Fahrzeugs besteht. Zum Konfigurieren der Parameter ist es **nicht** notwendig, dass eine Verbindung zum Fahrzeug besteht. Nur wenn bereits gespeicherte Parameter-Setup Files auf die ECU übertragen werden sollen oder die Konfigurationsparameter direkt geändert werden, **muss** der Laptop korrekt an die RADC 2.0 ECU angeschlossen sein. (9.5)







Diagnose

Der Diagnosemodus der RADC 2.0 Konfigurationssoftware bietet einen Überblick über den Status des RADC 2.0 Systems. Eventuelle Fehlfunktionen des Systems werden dargestellt und vereinfachen die Suche nach möglichen Ursachen.





Dateitransfer

Im Dateitransfermodus kann die RADC 2.0 ECU auf eine neue Firmwareversion aktualisiert werden. Im Falle eines Schadens der ECU kann ein gespeichertes Parameter-Setup File wieder aufgespielt werden. Der Laptop **muss** korrekt an die RADC 2.0 ECU angeschlossen sein. (9.5)



Device st	latus:
PCAN-IGB CAN senfigu Boudrate: 3 Hardwate: a Part: 44240 Modulenare	amonofilan: Generalized xation commonition: Commonited 250 kBR: Vension: V2.2 mini mamiaen: 1069 16 ei: RADC_2.0 Application
	NO MODULE
	Run OK NOK
ſ	Start
	Run OK NDK
	CAR entries Bead vote: Hardwate as Pri: 42,40 Moduleners



0

Diagnosis



9.4 RADC 2.0 KONFIGURIEREN



Das RADC 2.0 kann nun Schritt für Schritt konfiguriert werden. Es sind bei jedem Wert ^{Configuration} Voreinstellungen definiert, welche gegebenenfalls übernommen werden können. Werden Werte eingegeben, welche außerhalb der Parameter liegen, wird dies als Fehlermeldung durch roten Text dargestellt. Diese müssen korrigiert werden. Zum Abschluss jeder Seite auf den Next-Button drücken, um die gewählten Parameter zu übernehmen. Sämtliche Parameter können jederzeit korrigiert, abgespeichert und angepasst werden. Bereits abgespeicherte Parameter-Setup-Files können geladen werden.

HINWEIS

Um die Aspoeck RADC 2.0 Konfigarurationssoftware zu nutzen, ist ein spezieller USB-Stick namens "Aspoeck RADC Software Dongle" erforderlich (9.1).



Erklärung Übersicht

RADE Configuration Tool		- 1
	Basic Parameters Basic configuration of the ECU tool	Device status: PCAM-USB connection: Connected
PARAMETERS		CAN configuration connection. Connect
🕃 Basic Patametera	Time For Brake Pressure Balagae (A)	Baud rate: 250 kBit Version: V2.2
⊨# Sensor Width Offeet.	20	Part: 40243h
Hi Sensor Static Offset	Range Gaec - 12.75sec	Modulename: RADC_2_0 Application
() Ramp Detection Warning Zones		1
≓ Sensor Dynamic Offaat		- ASPOCK
12 Occurrence Detection Assist	Beoper Alert (3)	A PERSON R
.B. Lane Marker Projection Lights >	alert crasstraffic detection •	
31 Parameter Overview		
MANAGE	CAN Termination CAND (Sensor Port) +CAN1 (EBS Part) Termination +	
E Save Parameter Setup		The second secon
G Reset Parameter		
E FDP Report	EBS Identify ()	1.514
	ZF/Wabeo TEBS-E •	
IPDATE	·/	
Carl Control P and a second second		
W: Write Heramater ECU		
		Next



Grundlegende parameter

RADC Configuration	Tool		
		Basic Parameters Basic configuration of the ECU tool	Nach der Hälfte der eingestellten Zeit wird in der verbleiben- den Zeit der Bremsdruck bis Obar abgebaut; Osec ergeben einen konstanten Bremsdruck ohne Abbau.
PARAMETERS			Bood rate: 259 KBR Version: V2.2
🗟 Bask: Parametera		Time For Brake Pressure Release (Konfiguration der akustischen Warnung
🛩 Sensor Width Offset		4 20	
Hi Sensor Static Offset	•	/	
C Ramp Detection Warring Zones	>	//	CAN-Terminierung (120B) auf CAN0 und CAN1 - bitte prüfen
≓ Sensor Dynamic Offaat		Beeper Alert ()	Sie den Kabelbeum des Russysteme um die Terminierung für
Constrained Detection Assist	,	alert crosstraffic detection	Sie den Kabelbaum des Bussystems, um die Terminierung für
3. Lane Marker Projection Lights	*		eine stabile BUS-Kommunikation korrekt einzustellen
\$7. Parameter Overview	•	//	
WANAGE		CAN Termination @	
Loed Parameter Setup		CAND (Sensor Port) +CAN1 (EBS Port) Termination	
🗒 Save Parameter Setup			
G Reset Parameter			Auswahl der verbundenen Anhänger EBS ACHTUNG! Bei
E FDF Report		EBS Identify (D)	Vard Tractor Modo wird die EBS nicht überwacht
		ZF/Wabco TEBS-E	
PDATE			wenn Sie ein Knorr Bremssystem verwenden stellen sie sicher
Read Parameter ECU			das zusätzliche Einstellungen (Geschwindigkeit, Bremsdruck,
Write Parameter ECU			System input) über die eigene Knorr Software erfolgt. (9.5.1)
			Next
1. A. 11. A.			

HINWEIS / NOTE

Das RADC 2.0 kann auch ohne Eingriff in das EBS des Fahrzeuges verbaut werden. In diesem Fall beschränkt sich die Funktion auf die visuelle Warnung durch die EOMs bzw. eine optionale akustische Warnung durch den Beeper. In dieser Variante ist eine Abdichtung der HDSCS Steckverbindung an der ECU sicherzustellen. (6.2 (\overline{K}))

Offset Sensor (Breite)

RADC Configuration	Tool	
	Sensor Width Offset (Latitude) Sensor de-/central mounting alignment dimension values	Device status: POAH-USE connection: Government
DARAMETERS Benic Powersters → Sense With Offset	•	Geben Sie den gemessenen Abstand von der linken äußeren Seite bis zur rechten äußeren Seite des Eabrzeugs an
I Sensor Static Offset IC) Ream Detection Warring Zones		
Santa Optimit Onesk Direction Austral Direction Austral Direction Austral		Trailer Wi 280 cm
3. – Salamater Charleson MANAGE <u>4.</u> Load Parameter Setup	Sensor Alignment ()	Pywert Value: 230 cm.
Save Farameter Setup C Reast Parameter T FDF Report	140 (m) Presset Just: 140 sm	
UPDATE		
eben Sie den gemessenen iken Seite des Fahrzeugs b	Abstand von der äußeren s zur Sensormitte ein.	Sensor Recommend Mounting Height
		Back Next
[+ Back to Overview		



Offset Sensor statisch (Länge)



Warnzonen Rampenerkennung





Offset Sensor dynamisch (Länge)

RADC Configura	tion Tool			- X	
RSPÕC	Y.W.	Sensor Dynamic Linear Offset (Lo Extended trailer length compensation, steered by an I	inear measurement device	levice status: CAV-USD connection: Connected A4 configuration connection: Connected	
PARAMETERS			8	aud rate: 250 kBit Venion: V2.2	
🕀 Bassic Parameters	,		P	ardware serial number. 1059 art: 402486	
Ind Sensor Width Offaut	,			Iodulename: RADC_2_0 Application	
I-+ Sensor Static Offset	,				
I[] Ramp Detection Warring Z	iones 🕨				
😑 Sensor Dynamic Offset					
12 Orossinatic Detection Asso	et 👂				
.D. Lane Marker Projection Lig	itta >	(CNC)	Second Second		
81 Parameter Onerview	,				
MANAGE 3. Load Parameter Setup 3. Save Perameter Setup 3. Reart Parameter 3. FDP Report					
UPDATE		a			
🖉 Read Parameter ECU		opranic onset (p			
Write Parameter ECU					
Eingabe des gemessenen Abs fläche bis zur letzten Überläng Überlänge des Anhängers wird	standes ge des d durch	von der Sensor-Ober- Anhängers aktiven High-Pegel	Umrechnungswert von A in [cm]. Beispiel: 1V/cm Eingangssignal. Erweitert	nalogsignal [V] zu En bedeutet 10cm bei e e Anhängerlänge wirc	tfernung inem 10V 1 durch
an oonning fin g akuvien			CIT Analogsignal (010V	jan oonin-j fill 3 u	JEIESEIT

Querverkehrs-Erkennungs-Assistent



Bei Deaktivierung des Querverkehrsassistenten, wird **keine** akustische Warnung an den Fahrer und keine Notbremsung mehr ausgeführt. Dies kann beim Rückwärtsfahren zu schweren Schäden führen.



Projektionsleuchten für Fahrspurmarkierungen

RADC Configuration	Tool	- D X
	Lane Marker Projection Lights Optional mounted Lane Marker Lights configuration	Device status: PCAN-USB connective: Generated CAN enflyation comediate Connected Readers 751-010, Generate 10, 73
Basir Perenatara		Hardware serial number: 1059
He Sensor Width Officet		Part: 462486
Hier Sensor Static Offset	<u>.</u>	Modulename: RADC_2_0 Application
() Ramp Detection Warring Zone		
= Sensor Dynamic Offset		
12 Occurrents Detection Assist	, H	ASPOCK
B. Lane Marker Projection Lights	. 1	T Y S T E W S
ST. Parameter Overview	3	
MANAGE ± Lood Parameter Setup Save Parameter Setup C Reset Parameter E PDP Report	Lane Marker Projection Lights	
UPDATE		
rte Fahrspurma Rückwärtsfahren JNG! Die gener euchten erforde	kierungsleuchten zur Unterstützung elle Aktivierung der Fahrspurmarkie- t eine vorherige Untersuchung der	Back Next



Parameter-Setup Übersicht

In der Übersicht können sämtliche konfigurierten Werte überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

ASPÖCK				
	Parameters Overvie Review all the parameters value	9W es		Device status:
(2)				PCAN-USB connection: Connected CAN configuration connection: Connected
METERS				Boud rate: 259 kBit Version: V2.2
icoic Parameters >	Rasic Parameters			Hardware senial number: 1059
ensor Width Offset		THE HANK O	Beeger Alert D	Part: 4024db Modefaname: BADC 2.0 Ambiention
ensor Static Offeet	CAN Remination @	Ess deminy G	dert crossinally detection *	interest in the construction
and Detection Warning Zones 🔷 🔸	CANII (Sanitor Port) +CANII (Ents Pit. *	ZP/Wabcs IEBS-E *		
maur Dynamic Offaat				
soutrafic Detection Auslet 🔹 🕨	Time For Brake Pressure Release (D			
ine Marker Projection Lights 🔹 🕨	-			
atameter Overview				
GE	Sensor Width Offset (Latitude)			
ed Parameter Setup	Trailer Width @	Sensor Alignment @		
we Parameter Setup	280	140 im		
sust Parameter				
OF Report	Sensor Static Offset (Longitude)			
	Static Offset ()			
E	20 cm			
ad Parameter ECU				
inte Parameter ECU				
	Ramp Detection Warning Zones			
	Warning Zone Green (max. 10m) ()	Warning Zone Yellow ()	Warning Zone Red (0)	
	700 cm	- 600 cm	m	
		Low Brake Pressure	High Bale Pressure (2)	
		0.8 be	3.5 bur	
			·	
	Sensor Dynamic Offset (Longitude	0		
	Dynamic Offset ()	Linear Measurement ()		
	Crosstraffic Detection Assist			
	Crosstraffic Detection Zone (Emergency Brake Pressure 🕲	Latitude Object Velocity Min ()	
	700 am	5 kee	1.5 m/s	
	I ana Markar Projection Fisher			
	Projection Lights ()			
	[105 (2010) 2022 (1010) (1010)			

9.4.1 PARAMETER-SETUP AUSLESEN/SCHREIBEN

HINWEIS / NOTE

Bevor neue Parameter-Setups angelegt werden, ist es sinnvoll, das initial auf ihrer ECU gespeicherte Parameter-Setup auszulesen und abzuspeichern. Sollte z.B. ein Schaden an der ECU entstehen, ermöglicht dies zu einem späteren Zeitpunkt, das Original-Parameter-Setup wiederherstellen zu können.

Um die konfigurierten Parameter an die ECU übertragen zu können bzw. Parameter-Setups von der ECU auszulesen, muss eine Verbindung des Laptops mit der ECU hergestellt werden. (9.5)



Parameter-Setup auslesen

Wird das Parameter-Setup der RADC 2.0 ECU ausgelesen, werden die aktuell konfigurierten Parameter auf Ihrem Laptop/PC überschrieben.

			- X
	Parameters Overview Review all the parameters values		Device status: PCAN USB consection: Gamented CAN configuration consection: Consected Baul new: 200 KB1 Version: V2.2
Basic Parameters	Basta Bassana		Hardware sental number: 1069
H Sensor Width Offeet	Basic Parameters		Part: 402486
He Sensor Static Offset	CAN Termination () EBS identify ()	Beeper Alert @	Modalaname: RADC_2_0 Application
01 Ramp Detection Warring Zones	CAND (Sensor Port) +CAN1 (EBS Pn + ZF/Waboo TEBS-E	allert crosstraffic detection *	
# Sensor Denamer Officer			
Comparing a Contraction Academ A	Time For Brake Pressure Release 🕢		
Lass Mader Distanting Lights	4		
Cate Marker Projection Lights	Wenn Sie das eingeste	ellte Parameter-Setup de	er ECU auslesen
	/ möchten drücken Sie a	auf "Read Parameter EC	CU"
AANAGE	g dri		
Loed Parameter Setup	eiler Width () Sensor Alignment ()		
Save Parameter Setup	289 08 140		
Reset Parameter			
EDF Benort	Sensor Static Offset (Longitude)		
	State Offerst (D		
PDATE	28 01		
Read Parameter ECU			
2. Write Perameter ECU			_ /
	Ramp Detection Warning Zones		
	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) () Warning Zone Yellow ()	Warning Zone Red 🔞	
	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m)	Warning Zone Red ()	
	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) Warning Zone Yellow Tran Tran Feast committee Loch parameter State parameter Stat	Warning Zone Red (0)	Parameter FCII
[+ Back to Overview	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) ③ Warning Zone Yellow ③ 700	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU
(= Back to Overview	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) ③ Warning Zone Yellow ③ 700	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU
+ Back to Diversion	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max: 10m) ③ Warning Zone Yellow ③ 7nn	Warning Zone Red ()	Parameter to ECU Update Parameter to ECU
+ Back to Guerrenov	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max: 10m) ③ Warning Zone Yellow ③ 700	Warning Zone Red ()	Parameter to ECU Update Parameter to ECU
- Back to Querreev	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) ③ Warning Zone Yellow ③ 700	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) ③ Warning Zone Yellow ③ 700	Warning Zone Red () 150	Parameter ECU Update Parameter to ECU
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max: 10m) @ Warring Zone Yellow @ 710 500 Reset parameters Load parameters Save parameters Parameters Overview	Warning Zone Red ()) 150	Parameter ECU Update Parameter to ECU
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warring Zones . Warring Zone Green (max. 10m) @ Warring Zone Vellow @ 700 error	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Device status: PCAN-USE connector: Connected
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warning Zones Werning Zone Green (max. 10m) @ Warning Zone Yellow @ 700 m for Read parameters Lead parameters Save parameters Parameters Overview Review all the parameters values	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Update Parameter to ECU
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) © Warring Zone Yellow @ 700	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Update Parameter to ECU Construction: PCAN-USE connection: Connection thus case 250 kBit Vences V7.2
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warning Zones . Werning Zone Green (max. 10m) Warning Zone Yellow Ton	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter to ECU Device status: PCAN-USE connector: Connected CAN configuration connected Can configuration connected fanad can: 730 MBL Vension: V2/3 Hardware ontal hardber: 100/1 Rev 6/040
	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) The set of the set parameters Lead parameters Parameters Overview Review all the parameters values Basic Parameters Basic Parameters	Warning Zone Red () 	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Update Parameter to ECU Caracterization Parameter 200 Paramet
RADC Configuration Tool	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) @ Warring Zone Yellow @ The set parameters Lead parameters Parameters Overview Review all the parameters values Bable Parameters OAN Termination @ EDS Identify @	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Update Parameter to ECU Constant Status: PCAN-DSB consectors: Connected CAR configuration connected Enarch configuration connected Enarch constant Inamber: 1009 Part: 402488 Head/ename: 8/ADC.2,5 Application
RADC Configuration Tool RADC Configuration Tool RAMETIRS Base Proceedings Same	Ramp Detection Warring Zones: Warring Zone Green (max. 10m) ① Warring Zone Yellow ② Trin	Warning Zone Red () Ita m ters to file Export as POF Read Beeper Alert () 	Parameter ECU Update Parameter to ECU
Back to Guewww RADC Configuration Tool RADE TRUE Back TRUE Back Presenters Server State Offset Rane Detection Warreng Zones Server State Offset Server State Offset Server State Offset Serve	Ramp Detection Warning Zones . Warning Zone Green (max. 10m) ① Warning Zone Yellow ② Tria	Warning Zone Red () Ital mining ters to file Export as POF Read Beeper Alert () 	Parameter ECU Update Parameter to ECU — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Back to Ouwwww RADC Configuration Tool ADD Configuration Tool ADD Configuration Tool ADD Configuration Tool Add Configuration	Ramp Detection Warning Zones . Warning Zone Green (max. 10m) ① Warning Zone Yellow ③ Ton	Warning Zone Red ()	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Update Parameter to ECU Constraints Parameter ECU Parameter EC
Back to Overview RADC Configuration Tool RADC Tors Bace: Poercer Bace: Poercer Servior State: Offset Servior State: Offset Conservior Offset Conservior Offset Conservior Offset Conservior Offset Conservior State: Of	Ramp Detection Warring Zones . Warring Zone Green (max. 10m) The set parameters . Reset parameters . Lead parameters . See parameters . Bable Parameters values Bable Parameters . CAN Termination	Warning Zone Red () I ta mining ters to file Export as POF Red Beeper Alert () 	Parameter ECU Update Parameter to 2001 Parameter ECU Device status: PCAN-USS connection: Connected CAR configuration connection: Connected fault rate: 230.661 Venses V23 Tarebuse sensitiantion: 1009 Part: 402466 Neucolemene: RADC.2,6 Application
Back to Guewees RADC Configuration Tool RADE Configuration Tool RADE Tass Back Presenters Back Offer Samo Status Off	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) ① Warring Zone Velow ② The series Cone Velow ③ Reast parameters Lead parameters Save parameters Parameters Overview Review all the parameters values Babic Parameters CAN Termination ③ EBB Identify ④ CMM (Sensor Part) +CMM (EBS Part -) ②7/Wabas TEBS E Terms For Brake Press 4	Warning Zone Red () I tan mining ters to file Export as POF Red Beeper Alerit () I alert crossifulfic detection *	Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU Update Parameter to ECU Parameter ECU (Constraints) Parameter ECU (Constraint
Back to Greevee RADC Configuration Tool RADC Configuration Tool Configuration Tool RADC Configuration Tool Status Trips Series Status Chart	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) ① Warring Zone Yellow ③ Trin	Warning Zone Red () I tan mining ters to file Export as POF Read Beeper Alert () alert to read out the	Paramitol ECU Update Parameter to ECU Device status: PCAN-DSB connector: Connected CAR configuration connector: Connected Baciante: 200 ASI Ventore V2.3 Reductor: 1009 Part: 402408 Modulement: RADC_2.0 Application
A Back to Greenwee A Configuration Tool A	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) ① Warring Zone Yellow ③ The set parameters Reast parameters Lead parameters Basic Parameters CANI (Sensor Part) = CANI (IEBS Ps = 1 Time For Brain Press 4 Sensor Width Offs Sensor Width Offs	Warning Zone Red () Ital model () ters to file Export as POF Read Beeper Alert () + Sector association () alert creasing () defaction () and to read out the on will be overwritten	Parameter ECU Update Parameter to ECU
Back to Greenee RADC Configuration Tool RADC Configuration Tool RADC Configuration Tool RADC Configuration Tool Configuration RADC Configur	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) The Store The Store Reset parameters Lad parameters Basic Parameters CAN Termination Cohe (Seear Part) -CANT (IBS Part) Terme For Brake Press Are you sure you with parameterization? Your current parameterization?	Warning Zone Red () I to monocology ters to file Export as POF Red Beeper Alert () whether consumming derivation *	Parameter ECU Update Parameter to ECU Device status: PCAN-USE connection: Connected CAR configuration connected Band rate: 230 Mail Versen V2.3 Hardwares with matter: 100% Part: 402408 Medulement: RADC 2.0 Application
RADC Configuration Tool RADC Configuration Tool RAMETER Dat: Preventer Sensor Math.Offert	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) The set parameters Lead parameters East parameters Call parameters CAN Termination Cohn (Sensor Part) =CAN1 (BIS Pa =) CAN (Sensor Part) =CAN1 (BIS Pa =) CAN (Sensor Width Offs- Trainer Width Offs- Trainer Width Offs- Trainer Width Offs- Trainer Width Offs- Case Care Control Care Care Care Care Care Care Care Care	Warning Zone Red () I to model in the source of the sourc	Parameter ECU Update Parameter to ECU
A Back to Cherrorev RADAC Configuration Tool RADAC TERM Back Personners Back Personners Back Mathematics Cherror Survey Values Cheror Survey Values Che	Ramp Detection Warring Zones Warring Zone Green (max. 10m) ① Warring Zone Velow ② The set parameters Reast parameters Lad parameters Bable Parameters CAM Termination ③ EBB Identify ④ CAM Termination ④ EBB Identify ● CAM Termination ● Terminatio	Warning Zone Red () Ita monitorial POF Red Res to Trie Export as POF Red Beeper Alert () alert construite detection *	Parameter ECU Update Parameter to ECU

Reset parameters Load parameters Save parameters to file Export as POF

Read Parameter ECU

ne Green (max. 10m) 💿 Warning Zone Yellow 🕲

Static Offset 🕲

tion Warning Zone:

20

PDATE:

Read Parameter ECU
 Write Perameter ECU



Parameter-Setup schreiben

Das aktuell konfigurierte Parameter-Setup wird auf die RADC 2.0 ECU geschrieben.

RADC Configuration Tool		÷ 0 ×
	Parameters Overview Review all the parameters values	Device status: PCAN USD connection: Connected
ARAMETERS Busic Presenters > - Sensor Width Offaut > - Sensor Static Offaut >	Basic Parameters CAN Termination @ EDS Identify @ Beeper Alert @	Baul note: 200 kBit Version: V2.2 Hardware senal number: 1069 Part: 402486 Modulanarme: RADC_2.0 Application
Ramp Detection Warning Zones Sensor Dynamic Offset	CAND (Sensor Port) +CAN1 (EBS Pp. + ZP/Waboo TEBS-E + WARTCOVARIANC GROACTION	
Continents Develop Assist	Wenn Sie das konfigurierte Parameter-Setup a möchten drücken Sie auf "Update Parameter	n die ECU übertrager to ECU" oder "Write
INAGE	Parameter ECU"	
Load Parameter Setup Save Parameter Setup	239 (m) 140 (m)	
Reset Parameter	Sensor Static Offset (Lonoitude)	
DATE Read Parameter ECU	Static Offset () 25 or	
Write Parameter EOU		
	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) 🕲 Warning Zone Yellow 🎯 Warning Zone Red 🛈	
	Tana	
	nexes parameters Load parameters to the Expert as PUP Mead	upouls Parameter to EUU

RADC Configuration Tool		- O X
	Parameters Overview Review all the parameters values	Device status: PCAN-USE connection: Connected
PARAMETERS	Basic Parameters CAN Termination () EDS Identify () Beeper Alint () Construction Co	Can Congrado Constanto Constanto Enal cato: 2010 Mill Venes V2.3 Hardware sental member: 1069 Part: 402406 Mochdemens: 8400.2,0 Application
	Time For Brake Press Sensor Width Offse Trailer Width @ 389	
Save Parameter Satay G Read Parameter FDP Report LOPATE	No Yes Sensor Static Offset (Longitude) Static Offset @	
(한 Read Parameter ECU 같은 Write Parameter ECU	20 Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) Warning Zone Vellow Warning Zone Red Marning Zone Red Marning Zone (max. 10m) Marning Zone Vellow (max. 10m) (max. 1	
[+ flack to Garveny	Reset parameters Load parameters Save parameters to file Export as POF Reed	Parameter ECU Update Parameter to ECU

HINWEIS / NOTE

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Um die eingegebenen Parameter eventuell auch zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung zu haben, können diese vorher auf dem Laptop gespeichert werden. -> "Save Parameter-Setup" bzw. "Save Parameter to file" (9.4.2)



9.4.2 PARAMETER-SETUP SPEICHERN/LADEN/ZURÜCKSETZEN

Parameter-Setup speichern

Um das Parameter-Setup optimal anzupassen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden zu können, ist es sinnvoll, dieses abzuspeichern. Dazu muss **keine** direkte Verbindung zur RADC 2.0 ECU hergestellt werden.

RADC Configuration Tool	16 D	
ARAMETERS	Parameters Overview Device status: Review all the parameters values POAV USD connection: Connected CAV configuration connection: Connected CAV configuration connection: Connected Basic Parameters Hardware artial earther: 1069 Parameters Pari	
Sensor Width Offeet >	CANTER Wenn Sie das eingestellte Parameter-Setun auf Ihrem Lanton	
Ramp Detection Warring Zones	speichern möchten drücken Sie auf Save Parameter-Setun"	
Sensor Dynamic Offset >	brue auf Sava parameter to filo"	
Orcashafic Detection Assist	for bzw. auf "Save parameter to me .	
Lane Marker Projection Lights >		
Parameter Overview		
INAGE	Sensor Width Offset (Latitude)	
Load Parameter Setup	Trailer Width D Sensor Alignment D	
Saus Encounter Setus	280 ém 140 ém	
Donat Desembles		
roport - antitistor		
FDF Report	Sensor static Offset (Longitude)	
DATE	20 on	
Read Parameter ECU		
Write Perameter ECU		
	Ramp Detection Warning Zones	
	Warning Zone Green (max. 10m) 🔘 Warning Zone Yellow 🏵 🤟 /ning Zone Red 🔘	
	2000	
	Reset parameters Load parameters Saxo parameters to file Expert as PDF Read Parameter ECU Update Parameter to ECU	
Back to Overview		

Es können mehrere Parameter-Setups auf dem Laptop/PC abgespeichert werden. Diese können jederzeit geladen werden, um sie gegebenenfalls anzupassen.

Speichern unter					
	Dieser PC > Dokumente	RADC_2.0		♥ U RADC_2.0 durch	isuchen 🖌
Drganisieren *	Neuer Ordner				E · 0
 Dieser PC 3D-Objekte Bilder Desktop Dokumente Downloads Musik Videos Lokaler Daten 	träger (C.)	A Name	e KW_1.param KW_2.param	Änderungsdatum 21.01.2025 10:13 21.01.2025 10:13	Typ PARAM-Datei PARAM-Datei
Dateiname:	Parameter.param	× <			
Dateityp:	Parameter files (*.param)				
				house	



Parameter-Setup laden

Abgespeicherte Parameter-Setups können jederzeit geladen und gegebenenfalls auch neu konfiguriert werden. Dazu muss keine direkte Verbindung zur RADC 2.0 ECU hergestellt werden.

RADC Configuration Tool			×
	Parameters Overview Review all the parameters values	Device status: PCAN USB convector: Connected CAN configuration connection: Connected Jawl Intel: 200 KBt: Versier: V1.2 Autobace serial comber: 104	1
Ign Galar Palameters > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Basic Per Wenn Sie ein Parameter-Setup auf Ihrem Laptop CAN Tem möchten drücken Sie auf "Load Parameter-Setup auf "Load parameters".	o laden o" bzw.	
Parameter Overviee MANAGE Load Parameter Setup Save Forameter Setup G Roset Parameter	Sensor Width Offset (Letitude) Trailer Width @ Sensor Alignment @ 289 (iv) 140 (in)		l
PDP Report UPDATE Read Parameter ECU Write Parameter ECU Write Parameter ECU	Sensor Static Offset (Longitude) Static Offset () 20 011		
La Rack to Operation	Ramp Detection Warning Zones. Warning Zone Green (max. 10m) @ Warning Z de Vellaw @ Warning Zone Red @ 700	eter ECU Upfute Parameter to ECU	*

Offnen			>
- 🖃 🕆 🍍 > Dieser PC > Dokumen	te > RADC_2.0	✓ U RADC_2.) durchsuchen 🛛 🖇
Organisieren • Neuer Ordner			li • 🔟 🗿
 Dieser PC 3D-Objekte Bilder Desktop Dokumente Downloads Musik Videos Lokaler Datenträger (C.) 	Name	Anderungsdatum 21.01.2025 10:13 21.01.2025 10:13	Typ PARAM-Datei PARAM-Datei
	v (
Dateiname:		~ Paramet	er files (*.param) \sim
		Öffne	Abbrechen



Parameter-Setup zurücksetzen

Alle bereits eingegebenen Parameter können auf ihren Ursprungswert zurückgesetzt werden.

RADC Configuration Tool		- 0 X
REPORT	Parameters Overview Review all the parameters values Basic Parameters	Device status: PCAN USB connection: Connected CAN configuration connection: Cosnected Bead net: 250 MBX Version: V2.2 Hindhave aeruil number: 1065 Part: 402486
H- Sensor Static Offset	Wenn Sie die bereits eingegebenen Parame	eter zurücksetzen möchter
Eli Ramp Detection Warning Zones Senacr Dynamic Offset	drücken sie auf "Reset Parameter" bzw. "R	eset Parameters"
1 Occasivate Detection Assist	ne For Brake Pressure Release ()	
B. Lane Marker Projection Lights	4	
# Parameter Overview		
MANAGE	Sensor Width Offset (Latitude)	
4 Load Parameter Setup	Trailer Width Sensor Alignment	
E Save Parameter Setup	230 en 140 én	
G Reset Parameter		
E FDF Report	Sensor Static Offset (Longitude)	
	Static Offset ()	
UPDATE	28 01	
C Read Parameter ECU		
Write Parameter ECU	Paran Datastico Human Tongs	
	Warning Zone Green (max, 10m) Zone Warning Zone Vellow (B) Warning Zone Ref (D)	
	in the second se	
	2000	mi
	700 150 150	Read Parameter ECU Update Parameter to ECU

RADC Configuration Tool			- D X
ASPÕCK	Parameters Overview Review all the parameters values		Device status. PCAR-USE connection: Disconnected
DARAMETERS	Basic Parameters CAN Termination EBS Identify EDS Identify E	Beeper Alert @	CARL computation converted a Carconactual Basif rate: Hardware softal manther: Part: Modulename
Samo Operanti Offset → Samo Operanti Offset → Ocashrafe Denetion Assist → Ocashrafe Proprietion Lights → El Parameter Overvies MARIAGE Load Perameter Setup Save Parameter Setup Save Parameter Setup Construction Setup	Time For Brake Press 4 Sensor Width Offse Trailer Width @ 280 No	ameter values to	
FDF Report	Sensor Static Offset (Longitude) Static Offset () 20 un	_	
	Ramp Detection Warning Zones . Warning Zone Green (max. 10m) Warning Zone Vellow Tris	Warning Zone Red ()	od Parsmeter ECU Update Parsmeter to ECU
(+ Hack to Overview			



9.4.3 PARAMETER-SETUP ALS PDF SPEICHERN

Parameter-Setup PDF erstellen

Um das auf der ECU gespeicherte Parameter-Setup für Dokumentationszwecke zu speichern oder als Nachweis im Fahrzeug mitzuführen, kann das Parameter-Setup als PDF exportiert werden. Auch kann das PDF als Basis für eine Neukonfiguration im Falle eines Schadens der ECU, verwendet werden.

RADC Configuration Tool	÷	- 0 ×
	Parameters Overview Review all the parameters values	Device status: PCAN USD consection: Connected CAN configuration connection: Centected Baud refe; 250 KBt Version: V2.2
Banc Presenters Manual Validit Offset Sensor Waldit Offset Sensor Static Offset Offset Sensor Static Offset Sensor Dynamic Offset Urden to Offset Sensor Dynamic Of	Bacic Pa Wenn Sie das eingestellte Parameter-Setup als CAN T/ Laptop speichern möchten drücken Sie auf "PE auf "Export as PDF".	PDF auf Ihrem DF Report" bzw.
Parameter Overview ANKGE Load Parameter Setup Save Parameter Setup Denot Documeter	Sensor Width Offset (Latitude) Traier Width Sensor Alignment (m)	
B FDF Report	Sensor Static Offset (Longitude) Static Offset @ 20 01	
g Write Parameter ECU	Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) @ Warning Zone Yellow @ Warning Zone Red @ 700	
+ Back to Overview	Read parameters Load parameters Save parameters to file Expert as POF Read Para	Update Parameter to ECU

RADC Configuration Tool	ŝ			
ASPÕCK	Parameters Overview Review all the parameter Fahrz	zeug ID (z.B.	FIN-Nummer)	Device status. PCAN-USE connection: Disconnected CAR configurative convection: Disconnected
DARAMETERS	Basic Parameters CAN Termination (2) EI	BS Identify (0)	Fahrzeugmarke	Baud note: Venclaux Plande are sortal member: Part Mudulerane
Ramo Detection Warring Zones Server Dyname Dflast Server Dyname Dflast Desembels: Detection Assist S. Lens Marker Propertien Lights Serverses	CAND (Senar Part) +CAN1 (EBS Part)	2F/Waben TEBS-E	autorosarisific defacition • Fa	ahrzeugtype
MANAGE ± Load Parameter Setup Serve Parameter Setup © Reset Parameter ■ FDF Report	Sensor Width Offsi Trailer Width @ 289 Sensor Static Offsi Stetic Offset @	Inmation (Needs Connected Mo	Generate PDF	eigt Ihnen zusätzliche Hardwarespe- iikationen des Fahrzeugs am PDF n. (MODULNAME, SERIAL NUM- ER, VERSION)
LIPONTE Read Parameter ECU (2) Webs Parameter ECU	20 on Ramp Detection Warning Zones Warning Zone Green (max. 10m) @ W	arning Zone Vellow ③	Drücken S PDF auf I	Sie auf "Generate PDF" um das hrem Laptop zu speichern
(+ Hack to Overview	Load Davances	a Same parameters to tas	cabou at 12%	operative con



Es können mehrere Parameter-Setup PDFs auf dem Laptop abgespeichert werden.

Speichern unter						\times
🐖 🖃 🕐 🏌 💄 🤉 Dieser PC 🤉 Do	kumente > RADC_2.0		~ U	RADC_2.0 durchs	uchen	p
Organisieren * Neuer Ordner					E ·	0
 Dieser PC 3D-Objekte Bilder Desktop Dokumente Downloads Musik Videos Lokaler Datenträger (C.) 	*	Name RADC_Parameter_Configuration_Report_pdf RADC_Parameter_Configuration_Report_01.pdf RADC_Parameter_Configuration_Report_02.pdf	Änd: 23.0 21.0 21.0	erungsdatum 1.2025 10.08 1.2025 10:25 1.2025 10:26	Typ Adobe Acrol Adobe Acrol	bat bat
DADC D	×	<			_	
Dateityp: PDF-Dateien (*.pd	th					
A Ordner suchlanden				Speichern	Abbrechen	



9.5 VERBINDEN RADC 2.0 ECU MIT PC

Um neue Konfigurationsparameter auf die RADC 2.0 ECU zu übertragen oder eine Fehlerdiagnose durchzuführen, muss der Laptop wie folgt mit ECU, Fahrzeug und Laptop verbunden werden. Das Standlicht am Fahrzeug muss eingeschaltet sein. Optional kann auch eine externe Stromversorgung der ECU angeschlossen werden, falls keine Fahrzeugversorgung zur Verfügung steht.





9.5.1 PROGRAMMIERUNG KNORR BREMSE

Nach Möglichkeit sollte hierzu an der TEBS G2.2 Premium der SENS_SUP (IN-OUT Connector Pin6) verwendet werden. Dazu ist die weitere Konfiguration der Anhänger-EBS nötig, um einen Bremsdruck als "Road Layer Function (RLF)" an dem verwendeten Eingang zu hinterlegen.

Connection line F CAN I	Protocol	Diagnostic Control
		Options
Description	1	Tools UDIF download
Lamp without related error i on 'Notepad' Icon on the rig	n diagnostics, and ght to activate	
	Lamp without related error i on 'Notepad' Icon on the rig s up to date, visit www.kno	Lamp without related error in diagnostics, and on 'Notepad' Icon on the right to activate s up to date, visit www.knorr-bremsecvs.com



10. BEDIENUNG

10.1 AKTIVIERUNG DES SYSTEMS

Durch einlegen des Rückwärtsgangs wird das RADC 2.0 aktiviert. Der Fahrer wird durch eine Aktivierungssequenz informiert:

- EOM leuchten für 1 Sekunde
- Beeper gibt ein Signal für 1 Sekunde
- Bremsdruck wird für 1 Sekunde aktiviert













10.2 DEAKTIVIERUNG DES SYSTEMS



In gewissen Fahrsituationen (z. B. aktiver Bremsdruck bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen oder sehr beengte Rangierzonen) ist es teilweise sinnvoll, das System abzuschalten, um somit einen störenden Bremseingriff zu verhindern. Um das RADC 2.0-Rückfahrsystem bewusst zu deaktivieren, wird wie folgt vorgegangen:

Bei eingelegtem Rückwärtsgang (aktive Rückfahrleuchte) muss die Nebelschlussleuchte (Fog) für mindestens 0,5 Sekunden eingeschaltet werden. Das RADC 2.0 ist nun deaktiviert.

- Visuell zeigt sich das deaktivierte System durch den dauerhaften EOM Doppelblitz.
- Der Beeper signalisiert durch zwei kurze Töne das Abschalten des Systems.
- Eventuell angeforderter Bremsdruck wird auf 0 bar reduziert.



▲ GEFAHR

Beim Rückwärtsfahren mit ausgeschaltetem Rückfahrsystem können keine Objekte hinter dem Fahrzeug erkannt werden. Um Schäden zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass sich keine Objekte oder Hindernisse im Bereich hinter dem Fahrzeug befinden.

HINWEIS

Eine Deaktivierung des RADC 2.0 durch den Fahrer wird durch erneutes Einlegen des Rückwärtsganges aufgehoben und das System wird automatisch wieder aktiviert.



11. WARNFUNKTIONEN

11.1 AKUSTISCHE/VISUELLE WARNFUNKTIONEN

Um den Fahrer beim Rückwärtsfahren bzw. beim Anfahren an eine Rampe vor Objekten zu warnen, um Schäden zu vermeiden, ist das RADC 2.0 mit akustischen (Beeper), visuellen (EOM) und haptischen (EBS-Bremseingriff) Warnfunktionen ausgestattet. Zusätzlich warnt das System auch vor beweglichen Objekten, welche sich in die Gefahrenzone begeben (Querverkehrszonenwarnung). In diesen definierten Gefahrenzonen wird der Fahrer durch unterschiedliche Blinkfrequenzen der EOMs bzw. akustische Signale des Beepers gewarnt. Bei gegebener Gefahr greift das System automatisch in die Bremsanlage des Anhängers ein. Um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten, darf die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren 6 km/h nicht überschreiten.

11.2 DETEKTIONSZONEN / RAMPENTYPEN

Beim Rückwärtsfahren eines Zugfahrzeugs mit Anhänger unterstützt das RADC 2.0 den Fahrer, den Bereich hinter dem Fahrzeug zu überwachen und im Speziellen beim Andockvorgang an die Laderampe. Unterschiedliche Rampentypen können jedoch die Erfassungsgenauigkeit des Sensors beeinflussen und müssen vom Fahrer berücksichtigt werden. Beispielsweise Dachüberstände am Gebäude oder Hindernisse, bedingt durch abfallende Rampenanfahrten, können vom Sensor nicht erfasst werden.

Beispiel Rampentypen



\Lambda GEFAHR

Das RADC 2.0 unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsfahren eines Zugfahrzeugs mit Anhänger, im Speziellen beim schwierigen Andockvorgang an die Laderampe. Da die Sensorerkennung nicht alle Rampentypen erfassen kann, liegt es in der Verantwortung des Fahrers, die jeweilige Situation zu bewerten und entsprechend zu reagieren, um Schäden zu vermeiden.



Bei aktiviertem System (eingelegtem Rückwärtsgang/max. 6 km/h) detektiert das RADC 2.0 folgende Zonen und aktiviert automatisch den jeweiligen Modus, welcher akustisch und visuell ausgegeben wird.



*K*ein Objekt in Detektionszone Objekt in Detektionszone (grau)





Objekt in Detektionszone (grün)







▲ GEFAHR

Trotz des automatisierten Eingriffs des RADC 2.0 ins Bremssystem beim Rückwärtsfahren muss das System aktiv unterstützt werden. Befindet sich ein Objekt im gelben Detektionsbereich (Bremsdruck wird automatisch leicht erhöht), muss die Drehzahl des Motors verringert werden.



*Grundkonfiguration - kann in der RADC 2.0 Konfigurationssoftware angepasst werden (9.4).

A GEFAHR

Trotz des automatisierten Eingriffs des RADC 2.0 ins Bremssystem beim Rückwärtsfahren muss das System aktiv unterstützt werden. Befindet sich ein Objekt bereits im roten Detektionsbereich (Bremsdruck wird automatisch erhöht), muss auch die Bremse aktiv vom Fahrer betätigt werden. Der durch detektierte rote Bremszone beaufschlagte Bremsdruck (P HIGH) wird nach einer konfigurierten Verweilzeit (Grundkonfiguration 2 s) durch abfallende Rampe kontrolliert gegen 0 bar reduziert. Somit kann der Andockvorgang über die letzte kurze Distanz an die Rampe ohne störenden Bremswiderstand kontrolliert abgeschlossen werden.







*Grundkonfiguration - kann in der RADC 2.0 Konfigurationssoftware angepasst werden (9.4).

A GEFAHR / DANGER

Trotz des automatisierten Eingriffs des RADC 2.0 ins Bremssystem beim Rückwärtsfahren muss das System aktiv unterstützt werden. Bewegt sich ein Objekt (> 1.5 m/s) in den blauen Detektionsbereich (Bremsdruck wird automatisch erhöht), muss die Drehzahl des Motors verringert werden. Der durch detektierte blaue Bremszone beaufschlagte Bremsdruck (P EMERGE) wird nach einer konfigurierten Verweilzeit (Grundkonfiguration 4 s) durch abfallende Rampe kontrolliert gegen 0 bar reduziert. BETRIEBSANLEITUNG

11.3 DETEKTIONSZONEN-ÜBERSICHT



*Einstellungen können in der RADC 2.0 Konfigurations Software angepasst werden (9.4).

	Beeper	EOM	Bremsdruck
		*	
		EOM Dauerleuchten bei Standlicht ein kein EOM Dauerleuchten bei Standlicht aus	
	Warnsignal (trillern)	EOM Dauerleuchten	Notfall Bremsdruck*
\bigcirc		EOM 1Hz	
((R))		EOM 2Hz	
		EOM 4Hz	Niedrig*
		EOM Dauerleuchten	Hoch*

TRIEBSANLEITUN





12. ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST

HINWEIS

Durch die unterschiedlichen Reflexionseigenschaften der zu detektierenden Materialien kann die Genauigkeit (Ansprechverhalten) des RADC 2.0 variieren. Weiters sind auch die Höhe und Breite des zu detektierenden Objektes ausschlaggebend für die Erfassungsgenauigkeit des RADC 2.0.

Um das RADC 2.0 auf seine Funktionstauglichkeit zu testen gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:

- 12.2 Erstinbetriebnahme und Test/Stillstand
- 12.3 Erstinbetriebnahme und Test/Fahrbetrieb
- 12.4 Erstinbetriebnahme und Test/Computerunterstützt

Um den Funktionsumfang des RADC 2.0 zu gewährleisten muss eine dieser Testmöglichkeiten durchgeführt werden.

12.1 ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST/STILLSTAND

Voraussetzungen zur Prüfung des RADC 2.0 im Stillstand auf korrekte Funktion sind:

- Freie Fläche im Detektionsbereich hinter dem Anhänger (mind. 6 m bis 11 m)
- Montiertes (6.) und konfiguriertes (9.4) RADC 2.0 System
- Betriebsbereitschaft der Anhängerbremse, dh. aktive ISO7638 Verbindung (gekoppeltes Zugfahrzeug oder durch einen bestehenden Prüfstand)
- vorhandenes Aspöck ECU-Programmierkabel
- Versorgung mit externer Stromquelle 14 V-33 V (9.5 Option 2)

Bei der Inbetriebnahme im Stillstand wird über eine externe Stromquelle die Versorgung und Aktivierung (Rückwärtsfahrt) des RADC 2.0 simuliert.

Zur Selbstdiagnose des Systems wird unmittelbar nach Anschluss der Stromquelle die Aktivierungssequenz (10.1) durchgeführt. Folgende Funktionen werden für die Dauer von einer Sekunde aktiviert:

- beide EOMs Dauerleuchten
- einmaliger Signalton des Beepers
- (niedrige) Bremsdruckanforderung an die EBS und abschließendes Lösen des Bremsdrucks

Weicht die Aktivierungssequenz von der Funktion ab, sollte im Abschnitt Fehlfunktionen (14.) nach möglichen Ursachen gesucht werden.

Geht das System nach der Aktivierungssequenz in den Betrieb über (konstantes Blinken der EOMs), können die Detektionszonen geprüft werden:

- Testobjekt aus Metall (Höhe >=1 Meter / Breite >=25 mm)
- Platzieren des Testobjektes in der grünen Detektionszone
 -> schnelleres Blinken der EOMs (11.2 ⁽²⁾)
- Schnelle Bewegung des Testobjektes quer im Heckbereich
 -> Auslösen der Querverkehrserkennung (11.2 5) -> Dauerleuchten der EOMs + hoher Bremsdruck mit folgender Absenkung, akkustisches Warnsignal (Trillern)



- Platzieren des Testobjektes in der gelben Detektionszone
 -> schnelles Blinken der EOMs + niedriger Bremsdruck (11.2 3)
- Platzieren des Testobjektes in der roten Detektionszone
 -> Dauerleuchten der EOMs + hoher Bremsdruck mit folgender Absenkung (11.2 4)
- Manuelle Deaktivierung durch Einschalten der hinteren Nebelschlussleuchte -> Doppelblitz der EOMs (10.2)
- (Neu-)Aktivierung des Systems durch trennen und verbinden der externen Stromquelle -> Neustart mit Aktivierungssequenz (10.1)

12.2 ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST/FAHRBETRIEB

Voraussetzungen zur Prüfung des RADC 2.0 im Fahrbetrieb auf korrekte Funktion sind:

- Freie Fläche im Detektionsbereich hinter dem Anhänger (mind. 6 m bis 11 m)
- Montiertes (6.) und konfiguriertes (9.4) RADC 2.0 System
- Betriebsbereitschaft der Anhängerbremse, d.h. aktive ISO7638-Verbindung (gekoppeltes Zugfahrzeug)

Bei der Inbetriebnahme im Fahrbetrieb wird das RADC 2.0 durch Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert. Die Aktivierungssequenz (10.1) zur Selbstdiagnose wird unmittelbar durchgeführt. Folgende Funktionen werden für die Dauer von einer Sekunde aktiviert:

- beide EOMs Dauerleuchten
- einmaliger Signalton des Beepers
- (niedrige) Bremsdruckanforderung an die EBS und abschließendes Lösen des Bremsdrucks

Weicht die Aktivierungssequenz von der Funktion ab, sollte im Abschnitt Fehlfunktionen (14.) nach möglichen Ursachen gesucht werden.

Geht das System nach der Aktivierungssequenz in den Betrieb über (konstantes Blinken der EOMs), können die Detektionszonen geprüft werden.

Das Testobjekt wird mit ausreichendem Abstand (> 10 m) hinter dem Anhänger platziert. Im Rückfahrbetrieb wird nun auf das Testobjekt zugefahren (< 6km/h)

Statisches Objekt:

- Testobjekt aus Metall (Höhe >=1 Meter / Breite >=25 mm)
- Erreichen des Testobjektes in der grünen Detektionszone -> schnelleres Blinken der EOMs (11.2 2)

A GEFAHR

Während des Tests ist sicherzustellen dass sich keine anderen Objekte im Testbereich hinter dem Fahrzeug befinden.





- Erreichen des Testobjektes in der gelben Detektionszone
 -> schnelles Blinken der EOMs + niedriger Bremsdruck (11.2 3)
- Erreichen des Testobjektes in der roten Detektionszone
 -> Dauerleuchten der EOMs + hoher Bremsdruck mit folgender Absenkung (11.2 4)
- Manuelle Deaktivierung durch Einschalten der hinteren Nebelschlussleuchte -> Doppelblitz der EOMs (10.2)
- (Neu-)Aktivierung des Systems durch erneutes Einlegen des Rückwärtsganges -> Neustart mit Aktivierungssequenz (10.1)

2. Querverkehr

Um die Querverkehrswarnung zu überprüfen, muss sich das Fahrzeug bei laufendem Motor im Stillstand befinden und gesichert sein. (Handbremse muss aktiv sein!) Nun wird ein Objekt mit mindestens 1.5 m/s in die Querverkehrszone (11.3) hinter dem Anhänger bewegt. Es ist zu beachten, dass alle akustischen, optischen und haptischen Warnfunktionen des RADC 2.0 einwandfrei funktionieren. (11.1)

- Testobjekt aus Metall (Höhe >=1 Meter / Breite >=25 mm)
- Schnelle Bewegung (>1,5 m/s) des Testobjektes quer in den Heckbereich des Trailers
 -> Auslösen der Querverkehrserkennung (11.2 5) -> Dauerleuchten der EOMs + hoher
 Bremsdruck mit folgender Absenkung + akustisches Warnsignal (Trillern)

12.3 ERSTINBETRIEBNAHME UND TEST/ COMPUTERUNTERSTÜTZT



Ist die Erstinbetriebnahme nach Punkt 12.1 oder 12.2 nicht möglich, da das Testumfeld im Rahmen der z. B. Produktionslinie nicht hergestellt werden kann, muss ein Test für den vollen Funktionsumfang des RADC 2.0 mit Hilfe der Konfigurationssoftware im Diagnosemodus durchgeführt werden.

Herunterladen und Registrieren der RADC 2.0 Konfigurationssoftware (9.2)





RADC 2.0 Konfigurationssoftware starten



Diagnose Modus starten

Der Diagnosemodus der RADC 2.0-Konfigurationssoftware bietet einen Überblick über den Status des RADC 2.0 Systems. Eventuelle Fehlfunktionen des Systems werden dargestellt und vereinfachen die Suche nach möglichen Ursachen.

Der Laptop muss korrekt an die RADC 2.0 ECU angeschlossen sein. (9.5)





13. WERKSTATTHINWEISSE

13.1 WARTUNG

Aspöck RADC 2.0 ist grundsätzlich wartungsfrei. Es ist jedoch regelmäßig darauf zu achten, dass der Sensor nicht verschmutzt ist und auch sämtliche Steckverbindungen der Kabel als auch die Verkabelung an sich in Ordnung sind.

13.2 REPARATUR

Wird eine Fehlfunktion angezeigt, muss eine Diagnose durchgeführt werden, um den Fehler zu identifizieren (Siehe 14.1 Diagnose). Sollte nach durchgeführter Diagnose und Überprüfung aller Systemkomponenten weiterhin eine Fehlermeldung auftreten, muss unverzüglich eine Fachwerkstätte aufgesucht werden, um den Fehler zu reparieren.

14. FEHLFUNKTIONEN

Sollte das RADC 2.0 nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann dies verschiedene Ursachen haben.

- Fehlfunktion Sensor
- Fehlfunktion durch defekte Verkabelung
- EBS Fehler
- ECU Fehler
- Geschwindigkeit >11km/h
- System ist ausgeschaltet durch Fog

Unter Punkt 14.1 kann mittels einer Diagnosematrix der Fehler möglicherweise eingegrenzt bzw. gefunden werden.



14.1 DIAGNOSE MATRIX

Um ein möglicherweise auftretendes Problem so schnell wie möglich zu beheben ist wie folgt vorzugehen.





14.2 MANUELLE DIAGNOSE / PC

Um eine manuelle Diagnose des RADC 2.0 ECU durchzuführen, kann ein Laptop wie folgt mit ECU, Fahrzeug und Laptop verbunden werden. Das Standlicht am Fahrzeug muss eingeschaltet sein. Optional kann auch eine externe Stromversorgung der ECU angeschlossen werden, falls keine Fahrzeugversorgung zur Verfügung steht.





RADC 2.0 Konfigurationssoftware starten (9.2, 9.3)



Diagnose Modus starten

Der Diagnosemodus der RADC 2.0-Konfigurationssoftware bietet einen Überblick über den Status des RADC 2.0 Systems. Eventuelle Fehlfunktionen des Systems werden dargestellt und vereinfachen die Suche nach möglichen Ursachen. (14.1)



Der Laptop muss korrekt an das Fahrzeug bzw. RADC 2.0 ECU angeschlossen sein. (14.2)



14.4 SELBSTDIAGNOSE

Bevor das RADC 2.0 durch Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert wird, durchläuft das System eine Selbstdiagnose der Spannung, des Überstroms, offener Ausgänge und der Temperatur. Die Diagnose auf Fehler (ECU, EBS und Sensor) wird auch während des Detektionsmodus ausgeführt bzw. ständig überwacht.

14.4.1 SELBSTDIAGNOSE SYSTEM ALLGEMEIN

- Versorgungsspannung im Bereich zw. 11V-32V
- EOM 1 offener Ausgang oder Überstrom
- EOM 2 offener Ausgang oder Überstrom
- Beeper offener Ausgang oder Überstrom
- Übertemperatur RADC 2.0 ECU

Wird eine Übertemperatur oder Über-/Unterspannung der Versorgung diagnostiziert, geht das System in den Fehlermodus und visualisiert dies durch die EOM-Leuchten mit einem Doppelblitz.

Fährt das Fahrzeug rückwärts (Reverse-Signal) und ist das RADC aufgrund fehlender Stromversorgung nicht in Betrieb (Rücklicht AUS) oder ist der Betrieb der EOMs nicht möglich (Kabelbruch, defekte EOM-Leuchten), ist dies durch nicht leuchtende EOMs bemerkbar.

14.4.2 SELBSTDIAGNOSE SENSOR

Eine Fehlfunktion des Sensors kann durch Verschmutzung, fehlende Stromversorgung oder allgemeine Fehlfunktion hervorgerufen werden. Wird ein Fehler diagnostiziert, geht das System in den Fehlermodus und visualisiert dies durch die EOM-Leuchten mit einem Doppelblitz. Sollte jedoch ein Problem an den EOM-Leuchten bestehen, kann sich der Fehlermodus auch an nicht leuchtenden EOMs zeigen.

14.4.3 SELBSDIAGNOSE BREMSE

Eine Fehlfunktion der Bremse kann durch einen EBS-Fehler, die Nichtverfügbarkeit der Bremsschnittstelle oder eine allgemeine Fehlfunktion der Bremse hervorgerufen werden. Wird ein Fehler diagnostiziert, geht das System in den Fehlermodus und visualisiert dies durch die EOM-Leuchten mit einem Doppelblitz. Sollte jedoch ein Problem an den EOM-Leuchten bestehen, kann sich der Fehlermodus auch an nicht leuchtenden EOMs zeigen.

Zur genauen Analyse ist es notwendig, mittels Software des jeweiligen Bremsenherstellers die Fehlfunktion zu untersuchen und zu beheben.









15. SCHALTPLÄNE UND PINBELEGUNGEN

15.1 PINBELEGUNG RADC 2.0 ECU

				HDSCS	S 8pol code black(A)
C Sup	CONN-A erseal 2pol				8765
(2 (1					4321
PIN Nummer	Eingabe / Ausgabe		/	PIN Numme	Eingabe / Ausgabe
1	Masse			1	Rückfahrlicht
2	Versorgung EOM 2	\setminus		2	Masse
				3	Standlicht R
				4	Standlicht L or Power+
C	CONN-C	\ Bc		5	Versorgung Ausgang ECU
Sup	erseal 2pol	A	NC	6	Nebelleuchte oder Schalter Eingang
2				7	CAN0 High
1		C		8	CAN0 Low
1	Masse Versorgung EOM 1			HDSCS	CONN-K 6 6pol code black(A) (6)(5)(4)
(Sup	CONN-E	/			
Sup		ЦПОСС	CONN-J		
$\widehat{\mathcal{O}}$		TID000			(3)(2)(1)
				PIN Numme	Eingabe / Ausgabe
			222	1	Versorgung Ausgang EBS
PIN Nummer	Eingabe / Ausgabe			2	Masse
1	Masse		456	3	CAN1 High
2	Versorgung Beeper	DINI Numero au	Eingobo / Augesha	4	CAN1 Low
L			Elligabe / Ausgabe	5	EBS AUX+
		1	Versorgung Ausgang Sensor	6	EBS AUX-
		2	Masse		
		3	CAN0 High		
		4	CAN0 Low		
		5	Analog Input		

LIN

6

......



15.2 PINBELEGUNG KABEL/STECKER

RADC 2.0 Sensorcable 1m - Richtung Sensor

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	VCC	
2	-	
3	-	
4	Masse	
5	-	
6	-	
7	CAN High	
8	CAN Low	

Molex



RADC 2.0 Sensorcable 1m Richtung - ECU

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	VCC	
2	Masse	
3	CAN High	
4	CAN Low	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	

6p. HDSCS female





RADC 2.0 Knorr EBS3 RLF - ECU 6m - Richtung EBS



RADC 2.0 Knorr EBS3 RLF - ECU 6m- Richtung ECU

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE	PIN FARBE BRIDGE
1	+VDC Bat		
2			
3			
4			
5	EBS AUX +		
6	EBS AUX -	\bigcirc	

6p. HDSCS female




RADC 2.0 Wabco EBS3 - ECU 6m - Richtung EBS

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	+VDC Bat	
2	CAN2 High	
3	CAN2 Low	
4	Masse	
5	-	
6	-	
7	-	
8	ABS rotational speed	

WABCO 449 437 060 0



RADC 2.0 Wabco EBS3 - ECU 6m - Richtung ECU

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	-	-
2	-	-
3	CAN2 Low	
4	CAN2 High	
5	-	-
6	-	-

6p. HDSCS female





RADC 2.0 Haldex EBS4 - ECU 6m - Richtung EBS

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	+VDC Bat	
2	CAN High	
3	CAN Low	
4	Masse Ground	

4p. Haldex CAN for EB+ Gen4



RADC 2.0 Haldex EBS4 - ECU 6m - Richtung RADC 2.0 ECU

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	-	-
2	-	-
3	CAN2 Low	
4	CAN2 High	•
5	-	-
6	-	-

HDSCS 6pin Female





RADC 2.0 power supply cable ASS3 17p.



BETRIEBSANLEITUNG



STECKER		3
PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	Rückfahrleuchte	
2	Masse	\bigcirc
3	Rücklicht RH	
4	Rücklicht LH	
5	-	-
6	Nebelschlußleuchte	
7	N/A	-
8	N/A	-

HDSCS 8pin Female 3





RADC 2.0 power supply cable o. e.

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	Rückfahrleuchte	
2	Masse	\bigcirc
3	Rücklicht RH	
4	Rücklicht LH	
5	-	-
6	Nebelschlußleuchte	
7	N/A	-
8	N/A	-

HDSCS 8pin Female







RADC 2.0 K1.2 - ECU 6m

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	-	-
2	-	-
3	CAN High	
4	CAN Low	
5	-	-
6	-	-

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	-	-
2	+VDC Bat	
3	-	-
4	-	-
5	Masse	
6	CAN Low	
7	CAN High	

HDSCS 6pin Female



7p.AMP male



SP IV R/W/O 2m 2p S.Seal RH

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	Masse	\bigcirc
2	+VDC	

2p.S.Seal female





RADC 2.0 Beeper 0,6m 2p S.Seal

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE	2p.S.Seal female
1	Masse	\bigcirc	
2	+VDC		

Aspöck ECU programming cable



RADC 2.0 | BETRIEBSANLEITUNG

1

2



PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	-	-
2	CAN0 Low	
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	CAN0 High	
8	-	-
9	-	-

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	Rückfahrleuchte	
2	Masse	

PCAN Adapter

PIN NUMMER	EINGABE / AUSGABE	PIN FARBE
1	-	-
2	CAN0 Low	
3	Masse	\bigcirc
4	-	-
5	-	-
6	Masse	\bigcirc
7	CAN0 High	
8	-	-
9	-	-

9pin D-Sub female



male S.Seal





USB 1.1, USB 2.0 und USB 3.0





16. ENTSORGUNG

- Außerbetriebnahme und Entsorgung: Bitte die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Außerbetriebnahme und Entsorgung dieses Produkts beachten. Insbesondere die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien, Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen berücksichtigen.
- **Elektrogeräte:** Elektrogeräte getrennt vom Haus- oder Gewerbemüll sammeln. Diese können wiederverwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn möglich, das Altgerät zur firmeninternen Entsorgung weitergeben oder den Hersteller für spezifische Anweisungen kontaktieren.
- **Umweltschutz:** Elektro- und Elektronikgeräte müssen separat vom unsortierten Siedlungsabfall erfasst und fachgerecht entsorgt oder recycelt werden. Unsachgemäße Entsorgung kann die Gesundheit und Umwelt schädigen. Bei Entsorgungsfachbetrieben oder den zuständigen Behörden nach genauen Informationen erkundigen.
- **Verpackungen**: Verpackungen sind separat zu entsorgen. Papier, Pappe und Kunststoffe können dem Recycling zugeführt werden.

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK Systems GmbH

Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

Office: +43 7276 2670-0 E-Mail: office@aspoeck.com

aspoeck.com

R01 10-0350-797 20250304 Misprints, technical changes and illustrations are subject to change. © Aspöck Systems GmbH