



aspoeck.com

ASPÖCK TPMS 🕌



MANUALE OPERATIVO

MANUALE OPERATIVO







NOTE DI SERVIZIO

- Prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Le presenti istruzioni di montaggio si rivolgono alle officine e ai costruttori di rimorchi. Si noti che alcuni lavori possono essere eseguiti solo da personale adeguatamente qualificato, per evitare il rischio di lesioni e per ottenere la qualità richiesta.
- Nell'ambito del miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
- In caso di domande o problemi di installazione, contattare il servizio clienti Aspöck, il rivenditore o l'officina autorizzata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ



Informazioni generali:

- È necessario rispettare le norme nazionali di montaggio, installazione e funzionamento.
- Il prodotto può essere utilizzato solo in conformità alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza allegate. Le istruzioni sono disponibili online all'indirizzo *www.aspoeck.com*
- Non è consentito apportare modifiche al prodotto, a meno che non vengano utilizzati esclusivamente i ricambi originali previsti a tale scopo o ricambi approvati da Aspöck e installati da personale professionalmente qualificato.

Esclusione della garanzia:

- La garanzia per eventuali danni al prodotto è esclusa in caso di mancata osservanza delle istruzioni, della scheda tecnica del prodotto o in caso di utilizzo al di fuori dello scopo o delle condizioni operative previste.
- La garanzia non copre inoltre i prodotti danneggiati o in cattive condizioni di funzionamento a causa di pericoli (compresi i pericoli ambientali, del traffico stradale, causati da terzi o da circostanze al di fuori del controllo di Aspöck).
- La riparazione o la sostituzione di un prodotto difettoso non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.
- Altre disposizioni di garanzia sono riportate al punto 10 delle Condizioni di vendita e consegna (TSD). *www.aspoeck.com*.

Esclusione di responsabilità:

- Aspöck Systems non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti, danni e perdite finanziarie.
- Altre disposizioni (limitative) della responsabilità sono riportate al punto 11 delle Condizioni di vendita e consegna (TSD). *www.aspoeck.com*.
- Le disposizioni relative alla limitazione della responsabilità del prodotto sono contenute nel punto 12 delle Condizioni di vendita e consegna (TSD). *www.aspoeck.com*.





INDICE DEI CONTENUTI

NOTE DI SERVIZIO
1. ELENCO DELLE SCORCIATOIE
2. INFORMAZIONI GENERALI 6 2.1 TARGET 6 2.2 USO PREVISTO 6 2.3 PITTOGRAMMA UTILIZZATO 6
3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
4. NUOVO REGOLAMENTO UN ECE R141
5. COMPONENTI.95.1 SENSORI95.2 RICEVITORE105.3 CABLAGGI TPMS115.4 UNITÀ ELETTRONICHE E ACCESSORI115.5 TERMINAZIONE CAN125.6 PANORAMICA DEL SOFTWARE135.7 ASPÖCK TPMS DIAGNOSTIC TOOL T350145.7.1 SCARICARE IL SOFTWAREC145.7.2 PRIMA INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE155.8 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE16
6. INSTALLAZIONE176.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA176.2 MONTAGGIO DEI SENSORI176.2.1 MONTAGGIO DEI SENSORI SULLA VALVOLA186.2.2 MACCHINA DI ASSEMBLAGGIO ORIZZONTALE196.2.3 MACCHINA A MONTAGGIO VERTICALE206.2.4 MONTAGGIO DEI SENSORI SULLA VALVOLA CON FASCETTA216.3 MONTAGGIO DELLE UNITÀ RICEVENTI MAXRX ED ERX246.3.1 MONTAGGIO DELLE UNITÀ RICEVENTI MAXRX256.3.2 MONTAGGIO DELLE UNITÀ RICEVENTI ERXC286.3.3 SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATE316.3.3.2 SENZA AUTOLOCALIZZAZIONE336.4 CABLAGGIO35
7. AVVIO 36 7.1 FILE DI CONFIGURAZIONE 36 7.2 CREAZIONE ED ESPORTAZIONE DEL FILE DI CONFIGURAZIONE ONE 36 7.3 CARICAMENTO SU ASPÖCK TPMS DIAGNOSTIC TOOL T350 39 7.4 PRIMO AVVIO 40 7.4.1 AVVIAMENTO INIZIALE CON RICEVITORE AGGIUNTIVO 40 7.4.1.1 FILE DI CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO 42 7.4.1.2 PANORAMICA DI TUTTI I COMPONENTI 42 7.4.1.3 CONFIGURAZIONE DI MAXRX CON 3 o 4 ERX 43 7.4.1.4 INSTALLARE TUTTI I COMPONENTI, COMPRESO IL CABLAGGIO, NEL VEICOLO 45 7.4.1.5 PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI RUOTA NEL MAXRX 45 7.5 IMPOSTAZIONI NELL'EBS 47 7.6 MESSAGGI DI ERRORE DALLO STRUMENTO DIAGNOSTICO ASPÖCK TPMS T350 47



TEMS

 7.7.1 SOFTWARE. 7.7.1.1 SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ASPÖCK TPMS EOLT 7.7.1.2 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PEAK PCAN	48 48 49 49 50 53 54 57
 8. ISTRUZIONI PER L'OFFICINA 8.1 MANUTENZIONE 8.2 AUTODIAGNOSI 8.3 DIAGNOSI ASPÖCK OFFICINA DI SERVIZIO. 8.4 RIPARAZIONE 8.4.1 CONTROLLO DEI SENSORI 8.4.1.1 SOSTITUZIONE DEL SENSORE 8.4.1.2 SOSTITUZIONE DEL SENSORE CON AUTOLOCALIZZAZIONE 8.4.1.3 SOSTITUZIONE DEL SENSORE SENZA AUTOLOCALIZZAZIONE 8.4.2 VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MAXRX 8.4.3 POSIZIONI ISO DEI PNEUMATICI PER RIMORCHIO 8.4.3 SOSTITUZIONE DEL MAXRX 8.4.3 SOSTITUZIONE ERX 	59 59 60 61 62 63 64 65 67 67
9. SCHEMI DEI CIRCUITI E ASSEGNAZIONE DEI PIN	68
10. RICICLAGGIO	74
11. MANUALE DI RIPARAZIONE TPMS ASPÖCK	75





1. ELENCO DELLE SCORCIATOIE

SCORCIATOIA	SPIEGAZIONE		
ADR	"Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route" "Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada"		
CAN	Rete di controllo		
EBS	Sistema frenante elettronico		
ECU	Unità di controllo elettronico		
EMC	Compatibilità elettromagnetica		
EOLT	Test di fine linea		
ESD	Scariche elettrostatiche		
HDSCS	Sistema di connessione a tenuta per impieghi gravosi		
ID	Numero di identificazione		
OEM	Produttore di apparecchiature originali		
PCB(A)	Circuito stampato (assemblato)		
TPMS	Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici		





2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1 TARGET

Questo documento è destinato ai costruttori di veicoli e alle officine.

2.2 USO PREVISTO

Il TPMS Aspöck è destinato esclusivamente a misurare la pressione e la temperatura dei pneumatici del rimorchio e a trasmettere i valori all'EBS del rimorchio, che funge da ponte per trasmettere i valori al display del veicolo trainante.

Qualsiasi uso diverso da questo è da considerarsi improprio. Il produttore non è responsabile dei danni che ne derivano. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

L'uso previsto comprende anche il rispetto delle norme di funzionamento, manutenzione e assistenza prescritte dal produttore.

Devono essere rispettate le norme antinfortunistiche e le altre norme di sicurezza e salute sul lavoro generalmente riconosciute.

Le modifiche non autorizzate al sistema escludono la responsabilità del produttore per i danni che ne derivano.

2.3 PITTOGRAMMA UTILIZZATO

Queste istruzioni contengono informazioni che devono essere osservate per la sicurezza personale e per prevenire lesioni personali e danni alle cose. Esse sono evidenziate da triangoli di avvertimento e riportate di seguito a seconda del grado di pericolo.

▲ PERICOLO

Il segnale indica un pericolo con un **elevato** livello di rischio che, se non viene evitato, può causare morte o gravi lesioni.

Il segnale indica un pericolo con un livello di rischio **medio** che, se non viene evitato, può causare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

La parola segnale indica un pericolo con un **basso** livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare una lesione lieve o moderata.

NOTA

Una nota nel contesto di queste istruzioni è un'informazione importante, una nota tecnica, sul prodotto o sulla parte pertinente delle istruzioni a cui si deve prestare particolare attenzione.





3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) per autocarri è un sistema di monitoraggio sviluppato in conformità con i requisiti della Direttiva ECE R141. Viene utilizzato per monitorare costantemente la pressione e la temperatura dei pneumatici dei veicoli commerciali in tempo reale.

Caratteristiche principali:

• Monitoraggio in tempo reale:

Il TPMS per autocarri monitora la pressione e la temperatura dei pneumatici in tempo reale per rilevare le anomalie rispetto agli standard.

• Sensori:

I sensori in ogni pneumatico misurano la pressione e inviano informazioni al veicolo per avvisare il conducente di eventuali perdite di pressione o problemi di temperatura.

• Durata dei pneumatici:

Monitorando la pressione degli pneumatici, la loro durata viene prolungata, con conseguenti risparmi sui costi..

• Conformità alle normative:

Il TPMS sugli autocarri contribuisce a soddisfare i requisiti di legge in conformità alla Direttiva ECE R141 e garantisce la sicurezza stradale.







4. NUOVO REGOLAMENTO UN ECE R141

Il Regolamento ECE R141 definisce i requisiti dei sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) per autocarri e rimorchi. Di seguito sono riassunti i punti più importanti:

• Ambito di applicazione:

La norma ECE R141 si applica ai veicoli delle classi O3 e O4.

• Monitoraggio della pressione degli pneumatici:

Il TPMS monitora la pressione degli pneumatici in tempo reale e avvisa il conducente se la pressione di uno o più pneumatici scende al di sotto di un determinato valore soglia.

• Avvertenze:

Il TPMS avvisa il conducente con un segnale visivo se viene rilevata una pressione insufficiente degli pneumatici.

• Autocontrollo:

Il sistema deve monitorare la propria funzionalità e informare il conducente in caso di guasto.

• Data obbligatoria:

A partire dal 7 luglio 2024, tutti i veicoli di nuova immatricolazione che entrano in servizio nell'UE nelle categorie sopra elencate devono essere dotati di un TPMS conforme a questo regolamento. I veicoli esistenti immatricolati prima di questa data sono esenti da questo obbligo.

L'ECE R141 mira a migliorare la sicurezza stradale garantendo che i conducenti siano informati tempestivamente delle variazioni di pressione dei pneumatici. Ciò contribuisce a ridurre gli incidenti causati da problemi ai pneumatici e a migliorare l'efficienza sulla strada.

5. COMPONENTI

Questo testo descrive le proprietà di base di importanti componenti.

5.1 SENSORI

Il sensore di pressione del pneumatico si trova all'interno del pneumatico e misura la pressione e la temperatura.

MATERIALE DELL'ALLOGGIAMENTO		PA GF 35 e acciaio inox	
PESO		25g	
DIMENSIONI [MM]		60x39x16	
TIPO		Pila a bottone al litio (non sostituibile)	
DAITERIA	DURATA	5 — 7 anni	
CAMPO DI MISURA DELLA PRESSIONE		0 to 13.915 bar ± 0.220 bar	
CAMPO DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA		-40°C — +120°C ± 3°	
INTERVALLO DI TEMPERATURA		-40°C — +120°C	
APPROVAZIONE EMC		E24 10R-06 3558	
TEST ADR		ADR Zona 2	
TEST DI TENUTA (IP)		IPX6K	

Ogni sensore è dotato di un identificativo unico che ne garantisce il collegamento esclusivo alle ruote corrispondenti e la corretta identificazione da parte dell'unità di controllo elettronico (ECU). In questo modo si evita che i segnali di pressione provenienti da altri veicoli vengano erroneamente assegnati al nostro sistema. Questo identificativo viene definito durante la produzione del sensore e non può essere modificato. L'identificativo è stampato sul sensore per facilitare la messa in servizio. In alternativa, l'identificativo può essere letto in modalità wireless utilizzando lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350.





5.2 RICEVITORE

Il MaxRx è il ricevitore principale, che comunica con i sensori nei pneumatici e inoltra il segnale all'EBS. Il MaxRx è la centralina del sistema. Il file di configurazione è memorizzato sul MaxRx, quindi se il ricevitore viene sostituito, deve essere reinstallato e i sensori riprogrammati.

MATERIALE DELL'ALLOGGIAMENTO	Nylon
PESO	120g
DIMENSIONI [MM]	105x125x38
TENSIONE NOMINALE V (VOLT)	12V/24V
CAMPO DI TENSIONE V (VOLT)	8 - 32V
INTERVALLO DI TEMPERATURA	-40°C — +85°C
APPROVAZIONE EMC	E24 10R-06 3521
TEST ADR	ADR Zona 2
TEST DI TENUTA (IP)	IP6K9K

L'eRX è un ricevitore aggiuntivo per l'estensione della portata. Comunica con i sensori degli pneumatici e invia il segnale al MaxRx. In combinazione con il MaxRx, il ricevitore eRx abilita la funzione "Autolocate".

MATERIALE DELL'ALLOGGIAMENTO	Nylon
PESO	48g
DIMENSIONI [MM]	118x39x29
INTERVALLO DI TEMPERATURA	-40°C — +85°C
APPROVAZIONE EMC	E24 10R-06 3125
TEST ADR	ADR Zona 2
TEST DI TENUTA (IP)	IP6K9K

		1
-		







5.3 CABLAGGI TPMS

	ORDINE NB. OEM	ORDINE NB. AM	VERSIO- NE	AGGIUNTA	
	78-7022-007	78-7022-004	[D]	TPMS Knorr EBS3-Rx18	1 m
	78-7022-017	78-7022-014	[D]	TPMS Knorr EBS3-Rx18	6 m
	78-7022-057	78-7022-054	[E]	TPMS Knorr EBS3-K1.2	1 m
9	78-7022-307	78-7022-304	[D]	TPMS Wabco EBS3 - Rx18	2 m
CA	78-7022-317	78-7022-314	[D]	TPMS Wabco EBS3 - Rx18	6 m
	78-7022-357	78-7022-354	[E]	TPMS Wabco EBS3 - K1.2	2 m
	78-7021-607	78-7021-604	[F]	TPMS K1.2 - Rx18 + K1.2	1 m
	78-7021-407	78-7021-404	[G]	TPMS K1.2 - eRx	1 m



5.4 UNITÀ ELETTRONICHE E ACCESSORI

	ORDINE NB. OEM	ORDINE NB. AM	VERSIONE	AGGIUNTA
	75-0210-007	75-0210-001	[A]	Aspöck Ricevitore TPMS MaxRx18
	75-0210-107	75-0210-101	[B]	Aspöck Ricevitore TPMS secondario eRx
A	75-0210-207		[C]	Valvola-sensore TPMS Aspöck
DEL SISTEM		75-0210-204		Sensore valvola TPMS + Vite M6 + adesivo + Istruzioni di montaggio
ENTI D	14-1620-057			Vite valvola-sensore TPMS M6
OMPON	14-4314-007	14-4314-004		Cover TPMS
0	14-4315-007	14-4315-004		Cinghia TPMS
	10-0211-327			Adesivo per rimorchio: 140 x 50 mm
	10-0211-337			Cerchio adesivo: 60 x 20 mm





Adesivo per rimorchio: 140 x 50 mm







5.5 TERMINAZIONE CAN

Una connessione CAN deve sempre essere costituita da una linea con un massimo di due estremità definite. Ogni estremità deve essere terminata da una resistenza di terminazione. Di norma, la resistenza di terminazione si trova nel dispositivo CAN collegato.

Una rete CAN con più di due resistenze di terminazione non consente una comunicazione affidabile. Per questo motivo, è necessario che i dispositivi aggiuntivi funzionino solo con la resistenza disattivata. I dispositivi privi di resistenza devono essere collegati all'estremità corta di un percorso (max. 3 m).

Il ricevitore principale MaxRx non ha terminazioni CAN installate.



NOTA

Il MaxRx dispone di due uscite CAN bus aggiuntive. Queste uscite sono destinate specificamente al connettore del ricevitore supplementare (eRx) e non devono essere utilizzate per lo sdoppiamento o per altri scopi. Si tratta di un collegamento CAN interno tra il MaxRx e l'eRx.





5.6 PANORAMICA DEL SOFTWARE

Aspoeck TPMS Config Generator (.exe)

Aspoeck TPMS Config Generator crea file di configurazione per diverse configurazioni di veicoli. Queste configurazioni del veicolo generate possono essere esportate dall'applicazione e importate nell'Aspoeck TPMS Config Uploader.

Aspoeck Software Dongle (.exe) (Aspoeck Software Dongle Driver)

Per utilizzare Aspoeck TPMS Config Generator, è necessaria una speciale chiavetta USB chiamata "Aspoeck Software Dongle". Prima dell'uso, è necessario installare "Aspoeck Software Dongle Driver", che è il driver per la chiavetta USB. Senza questa installazione e senza la chiavetta USB collegata, non è possibile utilizzare Aspoeck TPMS Config Generator.

Aspoeck TPMS Config Uploader (.exe)

L'Aspoeck TPMS Config Uploader riconosce un Aspöck TPMS Diagnostic Tool T350 collegato e può scrivere il file di configurazione.

Aspoeck-TPMS-Diagnostic-Tool-Software (.tprp)

È il software per il Aspoeck TPMS Diagnostic Tool T350.

5.6.1 PANORAMICA DEL SOFTWARE EOLT

Aspoeck TPMS EOLT Software (.exe)

Il *software Aspoeck TPMS EOLT* consente la diagnosi del sistema TPMS e offre la possibilità di esportare un report.





5.7 ASPÖCK TPMS DIAGNOSTIC TOOL T350

Pericolo dovuto alle radiazioni elettromagnetiche! I portatori di pacemaker non devono utilizzare questo prodotto.

Con lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 è possibile registrare e analizzare i sensori di pressione degli pneumatici Aspöck. È possibile analizzare dati quali temperatura, pressioni, durata delle batterie interne, ID, ecc. Lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 può essere configurato in varie lingue attraverso il suo menu.

PESO (BATTERIA INCLUSA)	490g
DIMENSIONI [MM]	187x107x47
TENSIONE NOMINALE V (VOLT)	12V
TIPO DI BATTERIA	La batteria ai polimeri di litio può essere sostituita dall'utente
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI LAVORO	0°C — +45°C
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-10°C — +50°C
TASTIERA	7 pulsanti, resistenti alla polvere, all'acqua e al grasso



5.7.1 SCARICARE IL SOFTWAREC

Passo 1: Registrazione

• Registrati su Aspöck Connect (https://connect.aspoeck.com).

Passo 2: Attivazione dell'account

• All'indirizzo e-mail fornito verrà inviata un'e-mail con un link di conferma.

Passo 3: autenticazione a due fattori

• All'indirizzo e-mail indicato viene inviata un'e-mail con un codice di 4 cifre. Il codice deve essere inserito in Aspöck Connect.

Passo 4: Scaricare il software

• Il software può essere scaricato.

NOTA

Installare e utilizzare il software di configurazione secondo le istruzioni per completare la configurazione del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. In caso di ulteriori domande o problemi, contattare direttamente l'assistenza tecnica Aspöck: **TPMS.support@ aspoeck.com**







5.7.2 PRIMA INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFT-WARE

Passo 1: collegamento

• Collegare lo strumento diagnostico TPMS Aspöck T350 a una porta USB-C libera del computer utilizzando un cavo USB-C. Il dispositivo viene riconosciuto dal PC come dispositivo di archiviazione rimovibile.

Passo 2: Trasferimento dei file

- Aprire il file explorer e navigare nella posizione in cui è stato scaricato il *software Aspöck TPMS Diagnostic Tool.*
- Aprire l'unità Aspöck TPMS Diagnostic Tool T350 e copiare il file di aggiornamento (file .tprp) nella cartella *Updates*.

Passo 3: Installazione del software

- Lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 viene riavviato automaticamente. Il dispositivo controlla il file di aggiornamento e si aggiorna.
- Una volta completata l'installazione, il *software Aspoeck TPMS Diagnostic Tool* può essere utilizzato sullo strumento Aspöck TPMS Diagnostic Tool T350.



5.8 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE

Installare Aspoeck TPMS Config Generator:

- Decomprimere il pacchetto scaricato e salvarlo nell'unità "C:".
- Aprire la cartella con Aspoeck TPMS Config Generator.
- Avviare il Aspoeck TPMS Config Generator.exe.

Bartec-Handtool-Config-Trailer-Generator.exe
D3DCompiler_47_cor3.dll
PenImc_cor3.dll
PresentationNative_cor3.dll
vcruntime140_cor3.dll

🔊 wpfgfx_cor3.dll

Install Aspoeck TPMS Config Uploader:

- Decomprimere il pacchetto scaricato e salvarlo nell'unità "C:".
- Aprire la cartella con Aspoeck TPMS Config Uploader.
- Avviare il Aspoeck TPMS Config Generator.exe.

Bartec Handtool Config Uploader.exe D3DCompiler_47_cor3.dll PenImc_cor3.dll PresentationNative_cor3.dll vcruntime140_cor3.dll wpfgfx_cor3.dll







NOTA

I requisiti di sistema specifici devono essere soddisfatti per ogni software e potrebbero essere richieste autorizzazioni da parte dell'amministratore. Si consiglia di scaricare le versioni più recenti di tutti i programmi dal sito web ufficiale per assicurarsi che siano incluse le funzioni più recenti e le correzioni di bug.





6. INSTALLAZIONE

Questo capitolo descrive l'installazione sul veicolo.

6.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

È necessario rispettare le norme nazionali di sicurezza e salute, le prescrizioni dell'officina e le istruzioni del costruttore del veicolo!

ATTENZIONE

Pericolo da polvere

Non pulire i cerchioni con l'aria compressa, perché potrebbe produrre polvere dannosa per la salute.

▲ ATTENZIONE

Pericolo dovuto al dado della ruota allentato!

I dadi delle ruote allentati possono causare incidenti stradali.

- Serrare sempre i dadi delle ruote alla coppia di serraggio specificata dal costruttore del veicolo.

- Dopo aver percorso circa 500 km, i dadi delle ruote devono essere ricontrollati per verificarne la tenuta.

Pericolo dovuto a un veicolo non fissato!

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul veicolo, è necessario assicurarlo per evitare che si sposti. In questo modo si evitano possibili incidenti e lesioni.

6.2 MONTAGGIO DEI SENSORI

NOTA

Pericolo dovuto a un uso improprio!

Modifiche o manipolazioni del sensore possono distruggere il dispositivo e causare danni al pneumatico. Non tentare di aprire il sensore. Non utilizzare polvere equilibrante o sigillante per pneumatici per evitare possibili danni. Non montare mai un sensore di pressione danneggiato su un cerchio. Non montate il pneumatico sul cerchio prima di aver montato correttamente il sensore di pressione del pneumatico. Non montare mai un sensore di pressione su cerchi non omologati. I sensori di pressione degli pneumatici devono essere conservati in un ambiente asciutto, evitando l'umidità e le temperature estreme. Le temperature di stoccaggio tipiche sono comprese tra -10°C e 55°C.

Utilizzare la valvola giusta per il cerchio!

ATTENZIONE

Motivi per la sostituzione dei sensori.

I sensori devono essere sostituiti se viene rilevato quanto segue:

- L'alloggiamento è visibilmente danneggiato.
- Nell'apertura di pressione sono visibili oggetti estranei.
- La durata della batteria del sensore interno è esaurita.





6.2.1 MONTAGGIO DEI SENSORI SULLA VALVOLA

(1) Parti necessarie:



3 Posizionare il sensore all'interno del cerchio sulla testa della valvola e fissarlo con la vite in modo che il sensore possa essere spostato facilmente.



5 Premere e tenere il sensore contro il cerchio come mostrato nell'immagine precedente. Serrare la vite T30 con un cacciavite dinamometrico calibrato a 6,0 Nm ±0,5 Nm.



2 Montare la valvola del pneumatico secondo le istruzioni del produttore del cerchio, assicurandosi che la valvola sia allineata correttamente. La valvola deve essere dotata di una superficie di accoppiamento adeguata sulla testa della valvola e di un foro con filettatura M6x1 mm.



Premere il sensore contro il cerchio e tenerlo in modo che appoggi sulla base del cerchio. La testa della valvola deve sporgere oltre la svasatura in modo da lasciare uno spazio tra la parte anteriore del sensore e il cerchio.



ΝΟΤΑ

Pericolo per il sensore a causa di forze di trazione o compressione!

Quando si monta il pneumatico, assicurarsi che il tallone del pneumatico non entri in contatto con il sensore per proteggerlo da eventuali danni.

NOTA

Pericolo per il sensore a causa di liquidi! Il sensore non deve entrare in contatto con liquidi (liquido di montaggio). Non gonfiate il pneumatico con acqua.





6.2.2 MACCHINA DI ASSEMBLAGGIO ORIZZONTALE

1 Rivestire entrambi i talloni del pneumatico con il liquido lubrificante.



3 Estrarre il tallone del pneumatico dal cerchio e posizionato sulla flangia del cerchio nell'area del sensore, in modo che il sensore venga toccato il meno possibile durante l'installazione.



5 Ora montate il pneumatico secondo le istruzioni del produttore dello smontagomme, in modo che il tallone superiore sia montato sulla flangia del cerchio.



Montare la ruota sullo smontagomme in modo che la testa di montaggio si trovi sul lato opposto della valvola, cioè sfalsata di 180°.



A Ruotare l'intera unità di 180° con lo smontagomme in modo che il sensore si trovi nella posizione a ore 12 sulla testa di montaggio della macchina. Premete il tallone con un braccio ausiliario della macchina o fissate un dispositivo di bloccaggio del tallone in corrispondenza della posizione a ore 1 (30°).



6 Gonfiate il pneumatico secondo le istruzioni del produttore e assicurarsi che i talloni siano nella posizione corretta.





6.2.3 MACCHINA A MONTAGGIO VERTICALE

1 Rivestire entrambi i talloni del pneumatico con il liquido lubrificante.



3 Sollevare il pneumatico sopra il sensore e posizionare il tallone sulla flangia del cerchio in modo che il sensore non possa più essere toccato durante il gonfiaggio del pneumatico.



5 Ruotare il cerchio in senso orario e assicurarsi che il sensore non sia stato schiacciato durante il processo di installazione.



2 Sollevare il primo tallone del pneumatico nel pozzetto del cerchio e far scorrere il pneumatico sul cerchio senza toccare il sensore di pressione del pneumatico.



(4) Utilizzando la macchina, posizionare il sensore con un angolo di 180° rispetto al rullo della macchina e fissarlo sul rullo.



6 Gonfiate il pneumatico secondo le istruzioni del produttore e assicurarsi che i talloni siano nella posizione corretta.







6.2.4 MONTAGGIO DEI SENSORI SULLA VALVOLA CON FA-SCETTA

 Il sensore (75-0210-207 / 75-0210-204) deve essere montato nella culla (14-4314-007) e dotato di cinghia (14-4315-007).



Prendendo l'estremità bianca della cinghia di tessuto, farla passare attraverso la fessura, sotto il sensore e farla passare attraverso la prima barra sul lato opposto fino a quando tutta la sezione bianca è visibile.



5 Far passare l'estremità libera della cinghia attraverso l'altra estremità della culla per formare un anello, assicurandosi che la cinghia non sia attorcigliata.



Inserire il sensore nel supporto allineando la guida di plastica con l'inserto metallico e bloccare il sensore in posizione.



Ripiegare la sezione bianca della cinghia e premere con forza contro la sezione nera della cinghia.



6 Applicare la cinghia sul bordo del cerchione e posizionarla nel punto di caduta (punto più basso) del cerchione.







7 Con la culla allineata alla valvola del pneumatico, tirare completamente la cinghia attraverso la fessura fino a quando non è aderente al cerchione (freccia in direzione della valvola).



Assicurarsi che la culla sia allineata con la valvola del pneumatico quando la cinghia è completamente stretta per facilitare il processo di rimozione del pneumatico.



(1) Montare la sezione superiore del primo tallone del pneumatico in corrispondenza delle ore 12.



8 Tenendo la culla in posizione, fissare la cinghia in modo che tutte le sezioni di gancio e anello siano completamente a contatto e premere le sezioni con forza. Tendere la cinghia con a 180N



(10) Ruotare il cerchione della ruota per posizionare la valvola a ore 6.



12 Montare la sezione inferiore del primo tallone del pneumatico in corrispondenza delle ore 6 (in linea con il sensore), assicurandosi che non entri in contatto con la culla.







(13) Utilizzando la macchina, posizionare il sensore con un angolo di 180° rispetto al rullo della macchina e fissarlo sul rullo con un dispositivo di bloccaggio.



(15) Una volta che il secondo tallone è completamente montato, è possibile rimuovere la clip, ritirare il disco stallonatore e rimuovere il pneumatico dal mandrino.



14 Ruotare il cerchio in senso orario e assicurarsi che il sensore non sia stato schiacciato durante il processo di installazione.



Gonfiate il pneumatico secondo le istruzioni del produttore e assicurarsi che i talloni siano nella posizione corretta.



ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento del sensore!

La procedura può variare a seconda del tipo di macchina per pneumatici. È assolutamente necessario assicurarsi che il tallone del pneumatico non entri in contatto con la culla durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il movimento o il danneggiamento della culla e/o del sensore!





6.3 MONTAGGIO DELLE UNITÀ RICEVENTI MAXRX ED ERX

Per un buon collegamento radio, le unità riceventi non devono essere schermate da strutture metalliche nelle immediate vicinanze. Non devono essere installate direttamente all'interno di telai longitudinali o trasversali. Se possibile, deve esserci una linea di vista verso i sensori delle ruote. A tal fine, le unità riceventi devono essere montate, se possibile, sotto i telai del veicolo. È necessario mantenere la massima distanza possibile da altri dispositivi elettronici di controllo che potrebbero disturbare la ricezione dei sensori emettendo frequenze di interferenza.

Quando si installano le unità riceventi, rispettare le seguenti distanze dai sensori ruota:

Distanza massima pneumatici gemelli: 2,4 m





Distanza massima pneumatici singoli: 4,4 m



NOTA

Pericolo dovuto alla perdita di segnale!

Il superamento delle distanze specificate o il montaggio in situazioni di installazione sfavorevoli è possibile se è possibile dimostrare una sufficiente disponibilità di segnale mediante una misurazione della disponibilità di segnale.



6.3.1 MONTAGGIO DELLE UNITÀ RICEVENTI MAXRX



Il MaxRx deve essere montato verticalmente o orizzontalmente in modo che la spina sia rivolta verso il basso o lateralmente.





Tolleranze di montaggio:





Il MaxRx deve essere installato a una distanza superiore a 500 mm da tutte le valvole elettriche dell'aria compressa e di controllo del veicolo.



ΝΟΤΑ

Pericolo per la ricezione del segnale!

Il MaxRx non deve essere coperto da metallo pieno. È necessario mantenere una distanza minima di 40 mm in tutte le direzioni, ad eccezione dei punti di fissaggio.



Il MaxRx deve essere montato su una staffa collegata direttamente al telaio. Il lato di copertura (coperchio di plastica bianco) del MaxRx deve essere rivolto verso la staffa.



La posizione di montaggio ideale del ricevitore principale (MaxRx) è sotto il telaio all'asse del pneumatico.





6.3.2 MONTAGGIO DELLE UNITÀ RICEVENTI ERXC

ΝΟΤΑ

Pericolo per la ricezione del segnale!

La posizione di ciascun ricevitore dipende dal posizionamento utilizzato.



Tolleranze di montaggio:





L'eRx deve essere installato a una distanza superiore a 500 mm da tutte le elettrovalvole dell'aria compressa e di controllo del veicolo.



ΝΟΤΑ

Pericolo per la ricezione del segnale!

L'eRx non deve essere coperto da metallo pieno, deve essere mantenuta una distanza minima di 40 mm in tutte le direzioni, ad eccezione dei punti di fissaggio.





L'eRx deve essere montato con una staffa. Il lato di copertura (coperchio di plastica bianco) del ricevitore aggiuntivo deve essere montato rivolto verso il basso con un angolo di circa 45° rispetto alla superficie stradale (livello della carreggiata).







6.3.3 SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATE







eRx

6.3.3.1 CON L'AUTOLOCALIZZAZIONE































6.3.3.2 SENZA AUTOLOCALIZZAZIONEC













EBS









ΝΟΤΑ

Pericolo se non installato correttamente!

Le posizioni di MaxRx ed eRx sono suggerite e possono essere scambiate a seconda delle opzioni di installazione. È sempre necessaria una verifica individuale.



6.4 CABLAGGIO

Si presuppone che le regole generali per il cablaggio dei veicoli siano note e comprese.

- Leggere il capitolo "6.3 Installazione delle unità riceventi MaxRx ed eRx".
- Preparare lo schema di cablaggio appropriato per il veicolo.
- Togliere la tensione al rimorchio.
- Fissare i cavi parallelamente ai cablaggi esistenti utilizzando fascette per cavi secondo lo schema di cablaggio. Formare grandi anelli con le lunghezze in eccesso.
- I cavi devono essere fissati e posizionati in modo da essere protetti dalle sollecitazioni meccaniche e termiche.
- Collegare tutti i componenti secondo lo schema di cablaggio.







7. AVVIO

7.1 FILE DI CONFIGURAZIONE

Per avviare il processo di avviamento è necessario il file di configurazione del costruttore del veicolo.

ΝΟΤΑ

Pericolo di utilizzo!

I file di configurazione devono essere creati e gestiti esclusivamente dal costruttore del veicolo.

7.2 CREAZIONE ED ESPORTAZIONE DEL FILE DI CONFIGURA-ZIONE ONE

NOTA

Per utilizzare Aspoeck TPMS Config Generator, è necessaria una speciale chiavetta USB chiamata "Aspoeck Software Dongle". Prima dell'uso, è necessario installare "Aspoeck Software Dongle Driver", che è il driver per la chiavetta USB. Senza questa installazione e senza la chiavetta USB collegata, non è possibile utilizzare Aspoeck TPMS Config Generator.

Il dongle *Aspoeck Software Dongle* di sicurezza deve essere inserito per consentire la creazione/ modifica dei file di configurazione.

Nell'angolo in basso a sinistra viene visualizzato un messaggio come promemoria.

Status: Please install DESkey driver and insert DESkey security dongle into local USB port to activate. Status: Please insert DESkey security dongle into local USB port to activate.








(6) Fare clic su + Aggiungi / Salva modifiche per aggiungere il telaio all'elenco sul lato destro.

Note: Narathani Carelig Garanaka - Balter			(+) <u>B</u> (-))
	Chesk Dans Nami Dapart Sale 10547A	Outrin Line	here the t
Λ	No.1	Citable	IN.
	Ma2	-	
	And 1		
+	C Not in an of Single Week C Start Week Presser (1992) MV 10 Res 8		
	Ketstaar C Sigk Weel C Dail Weel Pessae 3 by	1	
+	• Noticiae O Segrithed O Dial Week Presses 0 Mit		
□_ +_ □	Anne Court O1 #2:03 11 11 Name Out #10	ne O flate	Monit Salection Deservice and
	Restore of All	Soften Aug	-1
	Numeral II Ann. When OI OJ OJ	Version Claim (*	
	Terrer etc. Sc	Load Config file	
	And S Asso C C C C C C C C C C C C C C C C C C	just southag	
	And the Or Or Or Or or Andre State and	er Char	
	 Aut raws Outpo 	National Contemporation	. 10

Per ulteriori configurazioni di veicoli, ripetere i passaggi da 1 a 5 fino a quando tutti i telai richiesti sono visualizzati nell'elenco sul lato destro.

Quando si avvia il software sullo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350, il nome e la versione vengono visualizzati come mostrato nell'immagine seguente. Tuttavia, questi non hanno alcuna influenza sulla funzionalità del dispositivo. Il campo di immissione è a scopo di controllo.



(9) Fare clic su Salva file di configurazione e selezionare un percorso di memorizzazione per il file di configurazione.





7.3 CARICAMENTO SU ASPÖCK TPMS DIAGNOSTIC TOOL T350

L'Aspoeck TPMS Config Uploader riconosce un Aspöck TPMS Diagnostic Tool T350 collegato e può scrivervi la configurazione.

(1) Fare clic su Importa file di configurazione e cercare il file di configurazione creato in precedenza.



(2) Il dispositivo deve essere collegato al computer tramite il cavo USB-C.





7.4 PRIMO AVVIO

(1) Fare clic su Write IDs con Enter per Cliccare su EOL Installation con Enter (2)accedere al menu del programma. per accedere alla panoramica dei dati di configurazione. Select Option EOL Installation Sensor Replacement Read IDs from vehicle Settinas Utilizzare lo strumento diagnostico Aspöck Fare clic sul file di configurazione per (3) (4)TPMS T350 per programmare ciascun caricarlo. sensore con Enter. Utilizzare i tasti freccia per selezionare i pneumatici. Aspoeck-Trailer-900kPA ECU 900 900 Press Enter to read sensor Press Menu key for sensor details Il sensore da programmare (pneumatico) Quando tutti i sensori degli pneumatici (5) (6) lampeggia in giallo. Un sensore sono stati programmati, appaiono in verde. programmato si illumina di verde. Appare una freccia verde. Premere Invio per programmare la centralina. ECU ECU 900 kPa

> Press Enter to program ECU Press Menu key for sensor details

Press Enter to read sensor Press Menu key for sensor details



Quando lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 è collegato al cavo di programmazione, fare clic su *Enter* per programmare il MaxRx.



NOTA

Pericolo per la funzionalità! L'adattatore OBD e il cavo di programmazione devono essere scollegati durante la programmazione dei sensori!





7.4.1 AVVIAMENTO INIZIALE CON RICEVITORE AGGIUNTIVO 3 o 4 (ERX)

7.4.1.1 FILE DI CONFIGURAZIONE DEL VEICOLO

Prima di tutto, sullo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 deve essere disponibile una configurazione del veicolo (file di configurazione) con 3 o 4 ricevitori aggiuntivi. (7.2 Creazione di un file di configurazione)

7.4.1.2 PANORAMICA DI TUTTI I COMPONENTI

I quattro ricevitori aggiuntivi sono etichettati con un pennarello indelebile o con un'etichetta in base ai numeri di posizione della posizione ISO sul rimorchio.



ΝΟΤΑ

(1)

Rischio per la funzionalità!

Aspöck TPMS Diagnostic Tool T350

Le posizioni del ricevitore devono essere selezionate in base agli esempi suggeriti (6.3.3). Questo esempio si riferisce a un rimorchio con doppio pneumatico e 3 assi. Con la funzione aggiuntiva "Autolocate", sono necessari 4 ricevitori aggiuntivi (eRx) e 1 ricevitore principale (MaxRx).

2 Adattatore 12V/24V
 3 Cavo di programmazione 3/4 eRx
 4 MaxRx (ricevitore principale)
 4 Joseph Control (Control (





7.4.1.3 CONFIGURAZIONE DI MAXRX CON 3 o 4 ERX

1 Premere <i>Enter</i> su <i>Write IDs</i> per accedere al menu del programma.	2 Fare clic su <i>Enter</i> su <i>EOL Installation</i> per accedere alla panoramica dei file di configurazione.
Write IDs Read IDs from vehicle	EQL Installation Sensor Replacement
Settings	
3 Fare clic sul file di configurazione per caricarlo. (nome di esempio)	4 Fare clic sulle unità <i>Config eRx</i> per programmare i ricevitori aggiuntivi nell'ordine corretto.
Select Option Aspoeck-Trailer-900kPA Aspoeck-Trailer-XXL-900kPA	Select Option Config eRx units Check Receivers

5 Collegare il primo ricevitore supplementare (17) al CAN A e il secondo (19) al CAN B e confermare con *Enter*.







6 Collegare i ricevitori supplementari 17 e 19. Collegare quindi il ricevitore supplementare 37 a CAN A e 39 a CAN B.



ΝΟΤΑ

Rischio per la funzionalità!

I ricevitori aggiuntivi sono ora assegnati alle posizioni del MaxRx e devono essere installati sul veicolo in base ai loro numeri (17, 19, 37, 39).





7.4.1.4 INSTALLARE TUTTI I COMPONENTI, COMPRESO IL CA-BLAGGIO, NEL VEICOLO.

Esempio di immagine:



7.4.1.5 PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI RUOTA NEL MAXRX

I sensori non sono ancora stati programmati nel MaxRx fino a questo punto. I sensori devono quindi essere programmati con la funzione di sostituzione del sensore come segue.

 Premere Enter per fare clic su Write IDs (Scrivi ID) per accedere al menu del programma.



2 Premere Enter per fare clic su Sensor Replacement (Sostituzione sensore) per accedere alla panoramica dei file di configurazione.

	Select Option	
EOL Installation Sensor Replacement		

3 Fare clic sul file di configurazione per caricarlo.



4 Utilizzare lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 per programmare ciascun sensore premendo *Enter*. I pneumatici possono essere selezionati con i tasti freccia.







- 5 Il sensore programmato (pneumatico) lampeggia in giallo. Un sensore programmato si illumina di verde.
- 6 Quando tutti i sensori degli pneumatici sono stati programmati, diventano verdi. Apparirà una freccia verde. Premere *Enter* per programmare la centralina.



Infine, il sistema deve essere testato sul veicolo per verificare che tutti i ricevitori rilevino almeno un sensore ruota e siano nel raggio di ricezione. In questo modo si verifica che i ricevitori siano stati assegnati correttamente alle posizioni e che non siano stati installati ricevitori non correttamente assegnati.

9 Fare clic su *Check Receivers* per verificare se i ricevitori sono stati programmati correttamente.

	Select Option	
Config eRx units		
Check Receivers		

(10) Qui è possibile verificare se tutti i ricevitori sono stati programmati correttamente.

	Vehicle Comms	
Initialising Checking Re	aceivers	*
MaxRX18 eRx A1 eRx B1 eRx A2 eRx B2	0x28 XXXXXXXX 0x17 XXXXXXXX 0x19 XXXXXXXX 0x37 XXXXXXXX 0x39 XXXXXXXX	****





7.5 IMPOSTAZIONI NELL'EBS

L'EBS deve essere programmato per abilitare l'alimentazione e l'elaborazione del bus CAN. Nel programma di diagnostica del produttore dell'EBS deve essere attivato "TPMS R141".

NOTA

Pericolo di indicazioni errate sulla pressione degli pneumatici!

I produttori di EBS offrono la possibilità di trasmettere al veicolo trainante la pressione assoluta o relativa degli pneumatici. Un'impostazione errata può portare alla visualizzazione di una differenza di 1 BAR rispetto alla pressione effettiva del pneumatico.

L'installazione e il funzionamento del cablaggio devono essere eseguiti in conformità ai manuali del rispettivo produttore di EBS. Questi devono essere attentamente rispettati per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza.

7.6 MESSAGGI DI ERRORE DALLO STRUMENTO DIAGNOSTI-CO ASPÖCK TPMS T350

Please fit 24V Adaptor (TI-001-XX) to the OBDII port, ensure OBD cable is plugged in and ignition is turned on	Questo messaggio di errore si verifica se la centralina (MaxRX) non è alimentata. Risoluzione dei problemi: 1. alimentazione esterna (max. 24 V) 2. alimentazione tramite EBS
OBD operation failed Stage: write IDs Reason: udsconditionsnotcorrect	Questo messaggio di errore si verifica nel caso in cui il rimorchio sia configurato con la funzione Sensor Replacement e non con l'installazione EOL. Risoluzione dei problemi: 1. fare clic su Installazione EOL nel menu.
Duplicate TPMS ID Retry Continue	Questo messaggio di errore si verifica nel caso in cui lo stesso sensore sia stato scansionato due volte Risoluzione dei problemi: 1. scansionare un nuovo sensore.
Sensor not found Retry Continue	Questo messaggio di errore si verifica nel caso in cui non sia stato trovato alcun sensore. Risoluzione dei problemi: 1. scollegare il dispositivo dal cavo di programmazione. 2. eseguire la scansione di un nuovo sensore.





7.7 TEST DI FINE LINEA (EOLT)

L'Aspöck TPMS End of Line Tester (EOLT) è una soluzione hardware e software per il test di fine linea e la diagnostica dei sistemi TPMS.

7.7.1 SOFTWARE

Requisiti di sistema del computer:

- Sistema operativo: Windows 11 (x64/ARM64), Windows 10 (x64) o Linux
- Una porta USB libera (USB 1.1, USB 2.0 o USB 3.0) o un connettore libero su un hub USB attivo e connesso

7.7.1.1 SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ASPÖCK TPMS EOLT

Passo 1: registrazione e download del software

 Registrarsi su Aspöck Connect (https://connect.aspoeck.com) e scaricare il software Aspöck TPMS EOLT.



Passo 2: preparazione del file

• Salvare il file scaricato sul desktop per accedervi rapidamente.

Passo 3: Avvio dell'installazione

• Avviare l'installazione facendo doppio clic su *Aspöck TPMS EOLT Software.exe* o, in alternativa, facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "Apri".

Passo 4: Installazione automatica

• Il software viene installato automaticamente e viene creata una nuova icona sul desktop.

7.7.1.2 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PEAK PCAN

Questo capitolo descrive come installare i driver PCAN USB per l'interfaccia PCAN USB su Windows e come collegarla al computer.

Passo 1: scaricare il setup del driver del dispositivo.

 Scaricare il setup del driver del dispositivo dal sito web di PEAK: https://www.peak-system.com/Treiber.523.0.html

Passo 2: decomprimere il file

• Decomprimere il file scaricato PEAK-System_Driver-Setup.zip.

Passo 3: Avviare l'installazione

• Avviare il programma di installazione facendo doppio clic su PeakOemDrv.exe.

Passo 4: Completare l'installazione

• Seguire le istruzioni del programma per completare l'installazione dei driver.

ΝΟΤΑ

Rischio per la funzionalità!

Se si dispone già di *un'interfaccia USB PCAN,* è necessario verificare che sia installato il driver più recente per evitare possibili problemi di compatibilità con *il software Aspöck TPMS EOLT*.

7.7.2 HARDWARE



7.7.2.1 TPMS EOLT ADAPTER

L'adattatore di prova TPMS EOL è collegato alla presa EBS del rimorchio (ISO 7638).







7.7.2.2 ASPÖCK ISO 11992 GATEWAY



Il gateway Aspöck ISO 11992 stabilisce la connessione tra il CAN-Bus per autocarri (ISO 11992) e il CAN-Bus a 5 V (ISO 11898). L'uso del gateway in combinazione con un'interfaccia PCAN USB della serie Peak PCAN (ad es. PCAN-USB) consente lo scambio di dati.

Con le soluzioni applicative appropriate (ad esempio, il software Aspöck TPMS EOLT), i dati possono essere letti dall'ISO 11992 attraverso questa connessione. Per funzionare, il gateway Aspöck ISO 11992 richiede un'alimentazione oltre alla linea dati. L'alimentazione viene fornita direttamente dal veicolo trainante o da una fonte di alimentazione esterna tramite un adattatore per cavi.

Requisiti di sistema:

Requisiti di sistema: Alimentazione (12/24 V CC) tramite cavo adattatore ISO 7638 (connettore EBS) - oppure - alimentazione tramite cavo adattatore utilizzando un alimentatore.

Connettore 5V-CAN SIDE (9 pin Sub-D):

Il gateway Aspöck ISO 11992 è progettato per il collegamento diretto a un'interfaccia CAN della serie Peak PCAN (ad esempio PCAN-USB).



9876

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA
1	Non collegato/facoltativo +5 V
2	CAN Basso
3	Terra
4	-
5	-
6	Terra
7	CAN Alto
8	Non collegato/facoltativo +5 V
9	-

ΝΟΤΑ

Quando si collega il lato CAN a 5 V a un bus CAN esistente, si collegano solo i segnali CAN-High e CAN-Low, non il collegamento a terra. A causa dei diversi livelli di massa, ciò potrebbe causare danni al dispositivo collegato e al gateway Aspöck ISO 11992. Questo rischio non sussiste quando si collega direttamente l'interfaccia Peak-PCAN.

Una terminazione commutabile con una resistenza di 120 ohm si trova internamente tra le linee CAN-Low e CAN-High. Questa deve essere attivata come standard quando si opera con un'interfaccia USB PCAN.

Se il Gateway Aspöck ISO 11992 è collegato a una linea CAN bus esistente e non rappresenta la fine di un CAN bus a 5 V, la terminazione può essere disattivata utilizzando l'interruttore a scorrimento corrispondente (vedere figura).





Connettore Truck-Trailer-CAN (connettore Sub-D a 25 pin):

Per il bus CAN BUS del rimorchio per autocarri viene utilizzato un connettore Sub-D a 25 pin.



NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA
1	-
2	Massa per l'elettrovalvola
3	-
4	CAN Alto (ISO 11992)
5 - 16	-
17	CAN Basso (ISO 11992)
18 - 24	-
25	+24V per elettrovalvola

Alimentazione:

Il gateway Aspöck ISO 11992 viene alimentato tramite l'adattatore TPMS EOLT della norma ISO 7638 (spina EBS). In questo caso, il gateway ISO 11992 può funzionare con la tensione di bordo di 24 V; se si utilizza una fonte di alimentazione esterna (alimentatore), viene applicata una tensione continua di 24 V (stabilizzata).

La presenza della tensione di alimentazione è indicata dal LED verde sull'involucro del Gateway ISO 11992 di Aspöck.

Velocità di trasmissione CAN:

Quando si utilizza il gateway Aspöck ISO 11992, è importante assicurarsi che la velocità di trasmissione del bus CAN a 5 V corrisponda a quella del bus CAN del rimorchio. Il convertitore di bus non effettua alcuna conversione o regolazione automatica della velocità di trasmissione. La velocità di trasmissione standardizzata è di 125 kbps, che deve essere configurata sull'interfaccia PCAN-USB.

Funziona come nodo attivo:

Nel funzionamento attivo (caso normale), il gateway Aspöck ISO 11992 può sia inviare che ricevere dati sul lato CAN del rimorchio.

In questa modalità operativa, il gateway rappresenta la stazione remota della connessione puntopunto all'EBS, come ricevitore di dati CAN al posto del veicolo trainante non collegato.



Per garantire il corretto funzionamento, l'interruttore a scorrimento deve essere impostato su Solo ascolto OFF.

ASPÖCK TPMS MANUALE OPERATIVO





Funzionamento in modalità "Solo ascolto":

Per monitorare lo scambio di dati sul bus CAN senza influenzarlo, è possibile impostare il funzionamento passivo (modalità di solo ascolto).

In questo caso, l'unità di trasmissione del gateway Aspöck ISO 11992 è scollegata dal bus Truck-Trailer-CAN, ma non viene nemmeno trasmesso il segnale di riconoscimento tipico del CAN (bit ACK), il che significa che un altro partecipante attivo deve essere collegato al bus.



Per garantire che la connessione punto-punto esistente non venga compromessa, l'interruttore a scorrimento deve essere impostato su Solo ascolto ON.

NOTA

In una connessione puramente punto-punto con due nodi CAN, entrambi devono essere in grado di ricevere e trasmettere. Pertanto, in questo caso, il funzionamento in modalità di solo ascolto non funziona.

LED rosso "Errore bus":

Il LED rosso visualizza lo stato di errore del gateway Aspöck ISO 11992. Se viene eseguita una diagnosi di errore sul Truck-Trailer-CAN, il LED si accende in corrispondenza di:

- Circuito aperto CAN-High
- Interruzione di CAN-Low
- Corto circuito tra CAN-High e GND
- Cortocircuito tra CAN-High e alimentazione
- Corto circuito tra CAN-Low e GND
- Cortocircuito tra CAN-Low e Supply
- Cortocircuito tra CAN-High e CAN-Low
- Errore di breve durata dovuto all'impulso di sovratensione tra CAN-Low e CAN-High (ad es. durante la commutazione di carichi induttivi)

NOTA

Il gateway Aspöck ISO 11992 richiede un reset dopo che si è verificato un errore del bus. A tal fine, è necessario scollegare brevemente l'alimentazione finché il LED verde non si spegne. Quando l'alimentazione viene ripristinata e non vengono più rilevati errori sul Truck Trailer CAN, il LED rosso viene riconosciuto.

7.7.2.3 PCAN USB INTERFACE

—

Passo 1: collegare l'adattatore PCAN-USB.

• Collegare l'adattatore PCAN-USB a una porta USB del computer o a un hub USB. Windows rileva il nuovo hardware e completa automaticamente l'installazione del driver.

Passo 2: controllare il display a LED

Controllare il LED dell'interfaccia CAN: se il LED è acceso, il driver è stato • inizializzato con successo.

ATTENZIONE

Rischio per la funzionalità!

Non utilizzare un cavo di prolunga USB per collegare l'interfaccia USB PCAN al computer, poiché i cavi di prolunga non sono conformi alle specifiche USB.

NV3e



~~;





7.7.3 FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE ASPÖCK TPMS EOLT

TPMS EOL Application V0.7.0								- 0
	Trailer O Set nominals Vehicle Information ID of vehicle:	verview and view inpu	t data				37	
START	Brand of vehicle:						39 29 29 2 19 2	
Restart Scan Runtime: 02:10,5	Type of vehicle:	-						-
	Date of production:	12.11.2024	TPMS Syst	tem with AUTOLOCATE (YE	S/NO): 🖾			
DETAILS								
Trailer Overview	Axie Information	val turo reassure nor :	wla (Bar) – Lift av	da.		Receiver Info	rmation	inn) Karial number receiver
➡ Detailed Trailer Overview	1 0.00	un die biennene bei i				MAXEX	Ox	
IMPORT	2 0.00					ERX_A1	0x	
Select TPMS Text File	3 0.00					ERX_A2	0x	
			-			ERX_B1	0x	
FINISH						ERX_B2	0x	
Device status: PCAN-USB Adapter: Connected CAN Connection: Connected Baud rate: 125 kBit	Tyre Sensor Inform ISO Position 3 17 19	ation Sensor ID (Hex)	Real pressure (Bar) 9	Temperature ("Celsius)	Tyre pres	sure status ITyraPressure 'yrePressure	Tyre pressure threshold detection status ExtremeUnderPressure NoWarningPressure	Tyre Module Power Supply Status Bufficient
		-						
	27	0 Z	U.	34	Insufficien	tTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
	27 29	0 Z	8	34 28	Insufficien	tTyrePressure tTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient Sufficient
	27 29 37	0 Z 0 Z	0: 5:	34 28 34	Insufficien Insufficien SufficientT	tTyrePressure tTyrePressure tyrePressure	ExtremeUnderPressure ExtremeUnderPressure NoWarningPressure	Sufficient Sufficient







Campi di immissione manuale:

Si raccomanda di assegnare correttamente le voci al rispettivo veicolo.

Irailer Ove Set nominals an	erview d view input dat	ta
Vehicle Information		
ID of vehicle:		
Brand of vehicle:		
Brand of vehicle:		

Visualizzazione grafica della configurazione del rimorchio:

La configurazione scansionata viene letta e il grafico viene creato automaticamente in base alla configurazione del rimorchio registrata.

37	27	17	1
39	29	19	

Campi di immissione facoltativi:

Questi campi possono essere inseriti manualmente o generati automaticamente dal file *Trailer-Report.txt* corretto dalla messa in servizio del PFU.

Receiver Information Receiver Type Receiver position at vehicle (ISO position) Serial number receiver MAXRX 0x Image: Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2"Colspan="2">Colspan="2"Col

Axle Inform	xle Information				
Axle ID	Nominal tyre pressure per axle (Bar):	Lift axle			
1	0.00				
2	0.00				
3	0.00				

Tyre Sensor Information		
ISO Position	Sensor ID (Hex)	
17	0	
19	0	
27	0	
29	O	
37	0	
39	0	





Campo dati TPMS:

In questo campo vengono visualizzati tutti i dati rilevanti. È possibile accedere a ulteriori informazioni tramite la vista dettagliata.

Tyre Sensor Infe	ormation					
ISO Position	Sensor ID (Hex)	Real pressure (Bar)	Temperature ("Celsius)	Tyre pressure status	Tyre pressure threshold detection status	Tyre Module Power Supply Status
17	0	6,9	33	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
19	0	9,2	27	SufficientTyrePressure	NoWarningPressure	Sufficient
27	0	7,8	34	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
29	0	7,5	28	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
37	0	9,6	34	SufficientTyrePressure	NoWarningPressure	Sufficient
39	0	6,8	28	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
1	2	3	4	5	6	(7)

- (1) Posizione ISO: Posizione del sensore secondo lo standard ISO.
- 2 ID sensore (esadecimale): Numero di identificazione univoco del sensore di pneumatici in formato esadecimale. Questo campo deve essere compilato manualmente oppure i dati devono essere ricavati dalla scheda di sicurezza. *trailer-report.txt*.
- (3) Pressione reale (Bar): La pressione degli pneumatici misurata in bar.
- (4) Temperatura (°C): La temperatura misurata nel pneumatico, espressa in gradi Celsius.
- (5) Stato della pressione dei pneumatici: Indica lo stato della pressione degli pneumatici.
- 6 Rilevamento della soglia di pressione degli pneumatici: Indica se la pressione misurata rientra in una soglia specificata.
- (7) Stato dell'alimentazione: Stato dell'alimentazione del sensore di pressione del pneumatico.

ISO Position	Sensor ID (Hex)	Real pressure (Bar)	Temperature ("Celsius)	-		
1221			comparate (automot	Tyre pressure status	Tyre pressure threshold detection status	Tyre Module Power Supply Status
19	0	9,2	27	SufficientTyrePressure	NoWarningPressure	Sufficient
tato NON	V va bene	•				
ISO Position	Sensor ID (Hex)	Real pressure (Bar)	Temperature ("Celsius)	Tyre pressure status	Tyre pressure threshold detection status	Tyre Module Power Supply Status
17	0	6,9	33	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient

Stato Va bene



7.7.4 FUNZIONAMENTO INIZIALE DEL TPMS EOLT DI ASPÖCK

Passo 1: software TPMS EOLT e connessioni

- Connessione hardware:
 - Collegare l'adattatore TPMS EOLT (1) al gateway Aspöck ISO 11992 (2).

- Collegare poi il *gateway Aspöck ISO 11992* ⁽²⁾ al PC tramite *l'interfaccia USB PCAN* ⁽³⁾ (vedi figura). Questa connessione consente la comunicazione tra il veicolo e *il software Aspöck TPMS EOLT*.



- Avvio e preparazione del software:
 - Apri il software Aspöck TPMS EOLT sul tuo PC.

- Compila tutti i campi richiesti nel software. Il software adotterà e completerà automaticamente alcuni dati.







Importazione del rapporto sui rimorchi: - Importare il file Trailer-Report.txt salvato nel software Aspöck TPMS EOLT per caricare i dati di configurazione del veicolo e completare la configurazione. START Restart Scan Runtime: 02:10,5 DETAILS = Trailer Overview IMPORT MPORT Select TPMS Text File Select TPMS Text File FINISH C. Generate PDF Device status: PCAN-USB Adapter: Connected CAN Con ction: Cor Baud rate: 125 kBit 2 **ATTENZIONE** Pericolo dovuto ad una rinominazione poco chiara! Il file Trailer-Report.txt deve essere nominato in modo chiaro per garantire che sia chiaramente assegnato al rispettivo veicolo.

Passo 3: revisione dei dati

Nel campo dei dati TPMS, controllare tutti i dati pertinenti e utilizzare la vista dettagliata per ulteriori informazioni.

Tyre Sensor Info	ormation					
ISO Position	Sensor ID (Hex)	Real pressure (Bar)	Temperature ("Celsius)	Tyre pressure status	Tyre pressure threshold detection status	Tyre Module Power Supply Status
17	0	6,9	33	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
19	0	9,2	27	SufficientTyrePressure	NoWarningPressure	Sufficient
27	0	7,8	34	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
29	0	7,5	28	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient
37	0	9,6	34	SufficientTyrePressure	NoWarningPressure	Sufficient
39	0	6,8	28	InsufficientTyrePressure	ExtremeUnderPressure	Sufficient

Passo 4: Finalizzazione e documentazione

Esportare il rapporto EOLT finale e salvarlo a scopo di documentazione.











8. ISTRUZIONI PER L'OFFICINA

8.1 MANUTENZIONE

Il TPMS Aspöck non richiede manutenzione. Se il display mostra un malfunzionamento, è necessario eseguire una diagnosi per identificare il guasto.

8.2 AUTODIAGNOSI



1



8.3 DIAGNOSI ASPÖCK O



ΝΟΤΑ

Le istruzioni complete per la riparazione del TPMS Aspöck sono disponibili in formato DIN A3 per la stampa al capitolo "11. Istruzioni per la riparazione del TPMS Aspöck".





8.4 RIPARAZIONE

8.4.1 CONTROLLO DEI SENSORI

Con la funzione di lettura dello strumento diagnostico Aspöck TPMS T350, è possibile leggere ogni singolo sensore. Le informazioni più importanti sono la pressione, la temperatura, l'ID del sensore e lo stato della batteria del pneumatico.







NOTA

Rischio di disinformazione!

Quando si controllano i sensori, la valvola del pneumatico deve trovarsi nell'area superiore del pneumatico. Se il sensore non è più collegato alla valvola del pneumatico, ma il sensore è ancora funzionante e invia informazioni errate allo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350.

NOTE

Rischio di disinformazione!

Sui rimorchi con pneumatici doppi, i due pneumatici sono spesso montati sfalsati di 180° in modo che le valvole siano una di fronte all'altra. Se il sensore è allentato, potrebbe essere comunque rilevato. Se si sospetta un sensore allentato, è necessario smontare il pneumatico per un controllo più accurato.

ATTENZIONE

Pericolo dovuto alla batteria scarica!

Controllare lo stato della batteria: Se è inferiore al 10%, ciò può compromettere la trasmissione delle informazioni allo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350. In questo caso, è necessario sostituire il sensore.

8.4.1.1 SOSTITUZIONE DEL SENSORE

Leggere il capitolo "6.2 Montaggio dei sensori".

NOTA

Verificare la presenza di Autolocate!

Se si utilizza un sistema TPMS Aspöck, sul rimorchio viene apposto un adesivo. Questo indica se il sistema supporta o meno la funzione di autolocalizzazione.



8.4.1.2 SOSTITUZIONE DEL SENSORE CON AUTOLOCALIZZA-ZIONE

Dopo la sostituzione di un sensore, il veicolo deve essere guidato a una velocità superiore a 25 km/h per almeno 15 minuti. In questo lasso di tempo il sensore si autoapprenderà.







8.4.1.3 SOSTITUZIONE DEL SENSORE SENZA AUTOLOCALIZ-ZAZIONE

- Cliccare su Write IDs with Enter per (1)inserire i sensori.
- Cliccare su Sensor Replacement con Enter (2)per inserire i sensori sostituiti.





pneumatico da sostituire per scansionare il



ΝΟΤΑ

Pericolo per la funzionalità!

L'adattatore OBD e il cavo di programmazione devono essere scollegati durante la programmazione dei sensori!





8.4.2 VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MAXRX

Collegare lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 al cavo di programmazione per controllare il MaxRx.



1 Fare clic su *Read IDs from vehicle* (Leggi ID dal veicolo) con *Enter* per leggere i dati TPMS.



(2) Lo strumento diagnostico Aspöck TPMS T350 stabilisce una connessione con il ricevitore principale MaxRx.

	Reading OBD Data	
Initialising Reading IDs		~
>>>>		



8.4.3 POSIZIONI ISO DEI PNEUMATICI PER RIMORCHIO







NOTA

Pericolo di confondere i pneumatici!

Annotare gli ID dei sensori per le posizioni corrispondenti o scattare una foto.

Pericolo di disinformazione!

Spesso si cambiano i pneumatici senza riconfigurare le posizioni o riapprendere gli ID dei sensori con lo strumento diagnostico TPMS T350 di Aspöck. Di conseguenza, il TPMS può emettere erroneamente un errore o visualizzare la pressione del pneumatico in una posizione errata.



ASPÖCK TPMS MANUALE OPE



9. SCHEMI DEI CIRCUITI E ASSEGNAZIONE DEI PIN

4 pol. HDSCS



NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA
1	Terra
2	CAN Basso
3	+12V
4	CAN Alto

18 pol. HDSCS

NUMERO PIN	MERO PIN INGRESSO / USCITA	
10	eRx1 VDD	
11	Terra	
12	Terra (KL31)	
13	Terra	
14	Chassis CAN Basso	
15	Chassis CAN Alto	
16	N/A	
17	Terra	
18	eRx2 VDD	



NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	
1	eRx1 CAN Basso	
2	eRx1 CAN Alto	
3	KL15	
4	+24V	
5	Chassis CAN Basso	
6	Chassis CAN Alto	
7	N/A	
8	eRx2 CAN Basso	
9	eRx2 CAN Alto	



Knorr EBS G2

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN
1	-	-
2	-	-
3	+VDC Bat	
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	CAN Basso	
10	CAN Alto	
11	Terra	
12	-	-



Knorr EBS G3

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN
1	+VDC Bat	
2	CAN Alto	
3	CAN Basso	
4	Terra	





JANUALE OPERATIVC

Wabco TEBS-E

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN
1	+VDC Bat	
2	CAN Alto	
3	CAN Basso	
4	Terra	
5	-	
6	-	\bigcirc
7	-	
8	Sensore di velocità della ruota	



Wabco TEBS-F

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN
1	+VDC Bat	
2	-	-
3	-	-
4	Terra	
5	CAN Alto	
6	-	-
7	-	-
8	CAN Basso	\bigcirc





Haldex Gen 4

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN
1	+VDC Bat	
2	CAN Alto	
3	CAN Basso	
4	Terra	



DIN AMP 7 pol.

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN	
1	-	-	
2	+VDC Bat		
3	-	-	
4	-	-	
5	Terra		
6	CAN Basso		
7	CAN Alto		









Cavo di programmazione:

AMP Superseal 2 pol.

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN
1	Terra	\bigcirc
2	+DC24V	



HDSCS 18 direzione pol. verso EBS

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN	
1	eRx1 CAN Basso	-	
2	eRx1 CAN Alto	-	
3	KL15		
4	+24V	-	
5	Chassis CAN Basso	-	
6	Chassis CAN Alto	-	
7	N/A	-	
8	eRx2 CAN Basso	-	
9	eRx2 CAN Alto	-	
10	eRx1 VDD	-	
11	eRx1 Terra	-	
12	N/A	-	
13	Terra	\bigcirc	
14	Chassis CAN Basso	-	
15	Chassis CAN Alto	-	
16	N/A	-	
17	eRx2 Terra	-	
18	eRx2 VDD	-	



	J
MANUALE OPERATIVO



HDSCS 18 direzione pol. MaxRx

NUMERO PIN	INGRESSO / USCITA	COLORE PIN	COLMATO
1	eRx1 CAN Basso	-	-
2	eRx1 CAN Alto	-	-
3	KL15	-	
4	+24V	-	
5	Chassis CAN Basso		-
6	Chassis CAN Alto	\bigcirc	-
7	N/A	-	-
8	eRx2 CAN Basso	-	-
9	eRx2 CAN Alto	-	-
10	eRx1 VDD	-	-
11	eRx1 Terra	-	-
12	N/A	-	-
13	Terra	-	
14	Chassis CAN Basso	-	-
15	Chassis CAN Alto	-	-
16	N/A	-	-
17	eRx2 Terra	-	-
18	eRx2 VDD	-	-



MANUALE OPERATIVO





10. RICICLAGGIO

• Disattivazione e smaltimento:

Per lo smantellamento e lo smaltimento di questo prodotto, osservare le norme di legge vigenti. In particolare, rispettare le norme sullo smaltimento di batterie, apparecchiature e impianti elettrici.

• Apparecchiature elettriche:

Raccogliere gli apparecchi elettrici separatamente dai rifiuti domestici o commerciali. Possono essere riciclati o smaltiti correttamente. Se possibile, consegnare il vecchio apparecchio per lo smaltimento interno o contattare il produttore per istruzioni specifiche.

• Protezione dell'ambiente:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati e smaltite o riciclate correttamente. Uno smaltimento improprio può danneggiare la salute e l'ambiente. Per informazioni dettagliate, contattare le aziende specializzate nello smaltimento dei rifiuti o le autorità competenti.

• Imballaggio:

Gli imballaggi devono essere smaltiti separatamente. Carta, cartone e plastica possono essere riciclati.

MANUALE OPERATIVO



11. MANUALE DI RIPARAZIONE TPMS ASPÖCK



ASPÖCK TPMS MANUALE OPERATIVO

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK Systems GmbH

Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

Office: +43 7276 2670-0 E-Mail: office@aspoeck.com

aspoeck.com

R01 10-0350-967 20250624 Misprints, technical changes and illustrations are subject to change. © Aspöck Systems GmbH